18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Reference Number: N172124360 Release Date: August 2018

Revision: 00

Attention: This program is in effect until August 31, 2020.

		Model Year			
Make	Model	From	То	RPO	Description
Cadillac	ATS	2015	2018		
Cadillac	CTS	2015	2018		

Involved vehicles are marked "open" on the Investigate Vehicle History screen in GM Global Warranty Management system. This site should always be checked to confirm vehicle involvement prior to beginning any required inspections and/or repairs.

Condition	Certain 2015-2018 model year Cadillac ATS and CTS vehicles may have been built with an owner
	manual and label which provide inaccurate information about one of the vehicle's electrical centers.
Correction	Remove and install the replacement electrical center fuse identification label. Print the applicable
	replacement owner manual section and insert into vehicle owner manual.

Parts

Quantity	Part Name	Part No.
1	Label-Fuse Compartment Cover - MY 2015-2016 ATS and CTS	84583059
1	Label-Fuse Compartment Cover - MY 2017-2018 ATS and CTS	84291835

Important: For customer owned vehicles, labels are being sent directly to owners. Only order labels for vehicles in inventory. There should be no need to order labels for shelf stock in anticipation of customer vehicles being presented for repair.

USA

Parts required to complete this recall are to be ordered online, through the GM 1Store via GlobalConnect. Please log in and order the appropriate item number label(s) using the chart above. The label will be provided at no charge. Do not order labels from GMCCA.


Canada

Parts required to complete this recall are to be obtained from GMCCA. Normal orders should be placed on a DRO = Daily Replenishment Order. In an emergency situation, parts should be ordered on a CSO = Customer Special Order.

Warranty Information

ĺ	Labor		Labor	Trans.	Net
	Operation	Description	Time	Type	Item
	9103981	Install New Fuse Block Label (Inc. owner manual insert)	0.2	ZFAT	N/A

Service Procedure



18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



- 1. Open the rear compartment (trunk) lid. Locate the rear compartment fuse block cover.
- 2. Remove the cover.

NOTE: Do not install the new label on top of the existing label.




5126684

- 3. Remove the existing label.
- 4. Peel the protective liner from the back of the new decal. Use care to not touch the adhesive backing.



5126686

5. Center the label using the two outboard mounting tabs for reference.







- 6. Align the lower edge of the label with the bottom of the cover.
- 7. Install the label. Press firmly and smooth out the entire label ensuring the corners are fully adhered.
- 8. Reinstall the cover.
- 9. Print the appropriate owner's manual insert (located below) and place it into the owner's manual.

English version:

2015 ATS Owner's Manual Insert

Cadillac ATS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707477) - 2015 - Insert - 5/15/18

Insert to the 2015 Cadillac ATS Owner's Manual

This information is in addition to the information under "Rear Compartment Fuse Block" found in the Vehicle Care Section of the owner's manual.

Rear Compartment Fuse Block



The rear compartment fuse block is behind a cover on the driver side of the rear compartment.

The vehicle may not be equipped with all of the fuses, relays, and features shown.

Litho in U.S.A. Part No. TBD

°2018 General Motors LLC. All Rights Reserved.



Cadillac ATS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707477) - 2015 - Insert - 5/15/18



Number	Usage	
1	Rear Driver Control Module	
2	Left Window	
3	Body Control Module 8	
4	A/C Inverter	
5	Passive Entry Passive Start Battery 1	
6	Body Control Module 4	
7	Heated Mirrors	
8	Amplifier	
9	Rear Window Defogger	
10	Glass Break	
11	Trailer Connector	
12	OnStar (If Equipped)	

5126698

Cadillac ATS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707477) - 2015 - Insert - 5/15/18

Number	Usage
13	Right Window
14	Electric Parking Brake
15	Not Used
16	Trunk Release
17	Run Relay
18	Logistics Relay
19	Logistics Fuse
20	Rear Window Defogger Relay
21	Mirror Window Module
22	Not Used
23	Canister Vent
24	Body Control Module 2
25	Rear Vision Camera

Number	Usage	
26	Front Ventilated Seats	
27	SBZA/LDW/EOCM	
28	Trailer/Sunshade	
29	Rear Heated Seats	
30	Semi-Active Damping System	
31	Transfer Case Control Module	
32	Theft Module/ Universal Garage Door Opener/Rain Sensor	
33	UPA	
34	Radio/DVD	
35	Exhaust Valve	
36	Trailer	

Number	Usage			
37	Fuel Pump/Fuel System Control Module			
38	Not Used			
39	Not Used			
40	Run Crank 2			
41	Run Crank 2			
42	Memory Seat Module			
43	Body Control Module 3			
44	Not Used			
45	Battery Regulated Voltage Control			
46	Engine Control Module Battery			
47	Not Used			
48	Not Used			
49	Trailer Module			





Cadillac ATS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707477) - 2015 - Insert - 5/15/18

Number	Usage
50	Door Lock Security
51	Rear Closure Release
52	Rear Closure 2
53	Not Used
54	Door Lock Security
55	Not Used
56	Fuel Door

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



2015 CTS Owner's Manual Insert

Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 5/15/18

Insert to the 2015 Cadillac CTS Owner's Manual

This information is in addition to the information under "Instrument Panel Fuse Block" found in the Vehicle Care Section of the owner's manual.

Instrument Panel Fuse Block

The instrument panel fuse block is in the end of the driver side of the instrument panel.



To access the fuses, remove the end panel by gently prying with a plastic tool near each clip, beginning at the point shown.



To install the end cover, insert the tabs on the back of the cover into the slots in the instrument panel at the points shown. Align the clips with the slots in the instrument panel, and press the cover into place.


The vehicle may not be equipped with all of the fuses and relays shown.

Litho in U.S.A. Part No. TBD

°2018 General Motors LLC. All Rights Reserved.

5126711

Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 5/15/18



Fuses	Usage
2	Motorized cupholder
3	Electric steering column lock
4	_
5	HVAC control
6	Tilt/Telescoping steering column
8	Data link connector
9	Glove box release
10	Shunt
11	Body control module 1
12	Body control module 5
13	_
14	_
15	_
16	_
17	_

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 5/15/18

Fuses	Usage	Fuses	Usage
18	_	32	Retained accessory power
19	_		
20	_	33	Front HVAC blower
21	-	CB1	Accessory power outlet
22	Sensing diagnostic module/ Automatic	CB7	_
	occupant sensing	K10	Retained accessory
23	Radio/DVD/HVAC		power
20	control	K605	Logistics
24	Display	K644	Retained accessory
25	Heated steering wheel		power/Glove box release
26	Wireless charger		
27	Steering wheel switches		
28	_		

This information is in addition to the information under "Rear Compartment Fuse Block" found in the Vehicle Care Section of the owner's manual.

Rear Compartment Fuse Block



The rear compartment fuse block is behind a cover on the driver side of the rear compartment.

The vehicle may not be equipped with all of the fuses, relays, and features shown.

5126717


Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 5/15/18

29

30

31

Visor



Fuses	Usage
*1	Rear driver control module/DC DC transformer
2	Left window
3	Body control module 8
*4	A/C inverter
5	Passive entry/ Passive start/ Battery 1
6	Body control module 4
7	Heated mirror
8	Amplifier
9	Rear defogger
10	Glass break
*11	Trailer connector
12	OnStar (if equipped)
13	Right window



Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 5/15/18

Fuses	Usage	Fuses	Usage	Fuses	Usage
14	Electric parking	*28	Trailer/Sunshade	40	Run crank 2
	brake	*29	Rear heated seats	41	Run crank 2
15	_	*30	Semi-active	*42	Memory seat
16	Trunk release		damping system		module
*17	RUN relay	*31	Traction control	43	Body control
*18	Logistics relay		module/Rear control		module 3
*19	Logistics	32	Theft deterrent	44	-
20	Rear window defogger relay	32	module/Universal garage door opener/	45	Battery regulated voltage control
21	Mirror window		Rain sensor	46	Engine control
	module	*33	UPA		module/Battery
22	_	*34	Radio/DVD	47	_
23	Canister vent	35	Exhaust valve 1	48	-
24	Body control	*36	Trailer	*49	Trailer module
	module 2	37	Fuel pump/Fuel	50	Door lock security
*25	Rear vision camera		system control	51	Rear closure
*26	Front ventilated		module		release
	seats	38	Exhaust valve 2	52	Rear closure 2
*27	SBZA/LDW/EOCM	39	_	53	_
		1		I	

5126720

Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 5/15/18

6		_
Fuses	Usage	
54	Door lock security	
55	_	
*56	Fuel door	
* Optional		

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



2016 ATS Owner's Manual Insert

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9085354) - 2016 - Insert - 5/15/18

Insert to the 2016 Cadillac ATS/ATS-V Owner's Manual

This information is in addition to the information under "Rear Compartment Fuse Block" found in the Vehicle Care Section of the owner's manual.

Rear Compartment Fuse Block



The rear compartment fuse block is behind a cover on the driver side of the rear compartment.


The vehicle may not be equipped with all of the fuses, relays, and features shown.

Litho in U.S.A. Part No. TBD

°2018 General Motors LLC. All Rights Reserved.

5126729

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9085354) - 2016 - Insert - 5/15/18



Usage
Rear driver control module/DC DC transformer
Left window
Body control module 8
A/C inverter
Passive entry/ Passive start battery 1
Body control module 4
Heated mirrors
Amplifier
Rear window defogger
Glass break
Trailer connector
OnStar (if equipped)
Right window





Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9085354) - 2016 - Insert - 5/15/18

Fuses	Usage	Fuses	Usage	Fuses	Usage
14	Electric parking	*28	Trailer/Sunshade	40	Run crank 2
	brake	*29	Rear heated seats	41	Run crank 2
15	-	*30	Semi-active	*42	Memory seat
16	Trunk release		damping system		module
*17	Run relay	*31	Transfer case	43	Body control
*18	Logistics relay		control module/Rear		module 3
*19	Logistics	32	Theft module/	44	_
20	Rear window defogger relay	32	Universal garage door opener/Rain	45	Battery regulated voltage control
21	Mirror window		sensor	46	Engine control
	module	*33	UPA		module battery
22	_	*34	Radio/DVD	47	-
23	Canister vent	35	Exhaust valve	48	-
24	Body control	*36	Trailer	*49	Trailer module
	module 2	37	Fuel pump/Fuel	50	Door lock security
*25	Rear vision camera	37	system control	51	Rear closure
*26	Front ventilated		module		release
	seats	38	_	52	Rear closure 2
*27	SBZA/LDW/EOCM	39	_	53	_

5126738

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9085354) - 2016 - Insert - 5/15/18

Fuses	Usage
54	Door lock security
55	-
*56	Fuel door
* Optional	

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



2016 CTS Owner's Manual Insert

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 5/15/18

Insert to the 2016 Cadillac CTS/CTS-V Owner's Manual

This information is in addition to the information under "Engine Compartment Fuse Block" found in the Vehicle Care Section of the owner's manual.

Engine Compartment Fuse Block

The underhood fuse block is on the passenger side of the engine compartment.



Lift the fuse block cover to access the fuses.

The vehicle may not be equipped with all of the fuses and relays shown.

Caution

Spilling liquid on any electrical component on the vehicle may damage it. Always keep the covers on any electrical component.


Litho in U.S.A. Part No. TBD

°2018 General Motors LLC. All Rights Reserved.

5126746

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 5/15/18





Fuses	Usage
1	_
2	_
*3	Passenger motorized safety belt
4	-
5	-
6	Driver power seat
7	_
*8	Headlamp washer relay
9	-
10	-
11	_
12	_
13	Passenger power seat
14	_
15	_



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 5/15/18

					3
Fuses	Usage	Fuses	Usage	Fuses	Usage
16	-	31	Passenger window	45	Washers
*17	Headlamp washers		switch	46	_
18	_	32	-	47	Front washer relay
19	ABS pump	33	Sunroof	48	Instrument panel/
20	ABS valve	34	Front wiper		Body/Ignition
*21	_	35	Steering	49	FSCM/Ignition
22	Driver motorized safety belt	36	column lock RBEC/lgnition	*50	Heated steering wheel
23	Wiper control relay	37	–/MIL ignition	*51	Engine control
24	Wiper speed relay	38	-/PT fuse		module/Ignition
25	Engine control	39	O2 sensor/	*52	TCM/Ignition
20	module relay		Emissions	53	Coolant pump
*26	_	40	Ignition coil/Injectors	*54	Coolant pump relay
27	Heated seat 2	41	Ignition coils/	55	-
28	-/Reverse lockout		Injectors/-	*56	Transmission
*29	AFS AHL/	*42	Engine control module		control module/-
	Pedestrian protection	43	-	57	Low-beam headlamp relay
30	_	44	_		

5126753

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 5/15/18

1	
Fuses	Usage
58	High-beam headlamp relay
59	Run/Crank relay
60	Starter 2 relay
*61	Vacuum pump relay
62	Starter relay
*63	A/C control relay
*64	Automatic headlamp leveling
*65	Left HID headlamp
66	Right HID headlamp
67	High-beam headlamps
68	Aeroshutter
69	Hom
70	Hom relay
71	Coolant fan
72	Starter 2
*73	Brake

Fuses	Usage
74	Starter
75	A/C clutch
76	_

* Optional

This information is in addition to the information under "Instrument Panel Fuse Block" found in the Vehicle Care Section of the owner's manual.

The instrument panel fuse block is in the end of the driver side of the instrument panel.



To access the fuses, remove the end panel by gently prying with a plastic tool near each clip, beginning at the point shown.


18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 5/15/18

To install the end cover, insert the tabs on the back of the cover into the slots in the instrument panel at the points shown. Align the clips with the slots in the instrument panel, and press the cover into place.

The vehicle may not be equipped with all of the fuses and relays shown.



5126764

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 5/15/18

6					
Fuses	Usage	Fuses	Usage	Fuses	Usage
2	Motorized cupholder	16	Transmission	29	Visor
3	Electric steering		control module	30	_
	column lock	17	-	31	_
4	-	18	-	32	_
5	HVAC control	19	-	33	Front HVAC blower
6	Tilt/Telescoping	20	_	CB1	Accessory power
	steering column	21	_		outlet
8	Data link connector	22	Sensing diagnostic	CB7	_
9	Glove box release		module/ Automatic	K10	Retained accessory
10	Shunt		occupant sensing		power
11	Body control	23	Radio/DVD/HVAC control	K605	Logistics
	module 1	24	Display	K644	Glovebox release
12	Body control module 5				
		25	Heated steering wheel		
13	Body control module 6	26	Wireless charger		
	module o		•		
14	-	27	Steering wheel switches		
15	Body control module 7	28	***************************************		
	module /	20	_		

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U,S/Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 5/15/18


This information is in addition to the information under "Rear Compartment Fuse Block" found in the Vehicle Care Section of the owner's manual.

Rear Compartment Fuse Block



The rear compartment fuse block is behind a cover on the driver side of the rear compartment.

The vehicle may not be equipped with all of the fuses, relays, and features shown.



5126774

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 5/15/18

8					
Fuses	Usage	Fuses	Usage	Fuses	Usage
*1	Rear driver control	14	Electric parking	*28	Trailer/Sunshade
	module/DC DC transformer		brake	*29	Rear heated seats
		15	-	*30	Semi-active
2	Left window	16	Trunk release		damping system
3	Body control module 8	*17	RUN relay	*31	Traction control
*4	A/C inverter	*18	Logistics relay		module/Rear control drive module
		*19	Logistics fuse	32	
5	Passive entry/ Passive start/ Battery 1	20	Rear window defogger relay	32	Theft deterrent module/Universal garage door opener/
6	Body control	21	Mirror window		Rain sensor
	module 4		module	*33	UPA
7	Heated mirror	22	-	*34	Radio/DVD
8	Amplifier	23	Canister vent	35	Exhaust valve 1
9	Rear defogger	24	Body control	*36	Trailer
10	Glass break		module 2	37	Fuel pump/Fuel
*11	Trailer connector	*25	Rear vision camera		system control
12	OnStar (if equipped)	*26	Front ventilated		module
13	Right window		seats	38	Exhaust valve 2
13	right whileOw	*27	SBZA/LDW/EOCM	39	_



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 5/15/18

Fuses	Usage	Fuses	Usage
40	Run crank 2	54	Door lock security
41	Run crank 2	55	_
*42	Memory seat module	*56	Fuel door
43	Body control module 3	* Optional	
44	_		
45	Battery regulated voltage control		
46	Engine control module/Battery		
47	_		
48	_		
*49	Trailer module		
50	Door lock security		
51	Rear closure release		
52	Rear closure 2		
53	_		
		I	

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



2017 ATS Owner's Manual Insert

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 5/15/18

INSERT TO THE 2017 CADILLAC ATS/ATS-V OWNER'S MANUAL

This information is in addition to the information under "Engine Compartment Fuse Block" found in the Vehicle Care Section of the owner's manual.

Engine Compartment Fuse Block

The underhood fuse block is on the passenger side of the engine compartment.



Lift the fuse block cover to access the fuses.

The vehicle may not be equipped with all of the fuses and relays shown.

Caution

Spilling liquid on any electrical component on the vehicle may damage it. Always keep the covers on any electrical component.


Litho in U.S.A. Part No. TBD

°2018 General Motors LLC. All Rights Reserved.

5126791

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 5/15/18

2



Fuses	Usage
1	-
2	-
3	Passenger motorized safety belt
4	_
5	-
6	Driver power seat
7	-
8	Headlamp washer relay
9	-
10	-
11	-
12	-
13	Passenger power seat
14	-
15	Passive entry/Passive start



Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 5/15/18

Fuses	Usage	Fuses	Usage	Fuses	Usage
16	-	31	Passenger window	45	Washer
17	Headlamp washer		switch	46	Rear washer relay
18	_	32	-	47	Front washer relay
19	ABS pump	33	Sunroof	48	Instrument panel
20	ABS valve	34	Front wiper		body/Ignition
21	_	35	Steering column lock	49	Fuel system control
22	Driver motorized safety belt	36	Rear bussed electrical center/Ignition	50	module/Ignition Heated steering
23	Wiper control relay	37	-/MIL/Ignition		wheel
24	Wiper speed relay	38	Aeroshutter	51	Engine control module/Ignition
25	Engine control module relay	39 40	O2 sensor/Emissions Ignition coils/	52	Transmission control module/Ignition
26	_		Injectors	53	Coolant pump
27	-/Heated seat 2	41	-/Ignition coils/ Injectors	54	Coolant pump relay
28	-/Reverse lockout	42	Engine control	55	_
29	AFS AHL/Pedestrian protection	43	module	56	Transmission control module/–
30	-	44	-	57	Low-beam headlamp relay

5126795

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 5/15/18

+		
Fuses	Usage	
58	High-beam headlamp relay	
59	Run/Crank relay	
60	Starter 2 relay	
61	Vacuum pump relay	
62	Starter relay	
63	A/C control relay	
64	Adaptive headlamp leveling	
65	Left HID headlamp	
66	Right HID headlamp	
67	Left/Right high-beam headlamp	
68	Headlamp leveling motor	Th
69	Horn	bel
70	Horn relay	Th
71	Cooling fan	all
72	Starter 2	sho

Fuses	Usage
74	Starter
75	A/C clutch
76	_



ne rear compartment fuse block is thind a cover on the driver side of e rear compartment.

ne vehicle may not be equipped with of the fuses, relays, and features



Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 5/15/18



Fuses	Usage
*1	Rear driver control module/DC DC transformer
2	Left window
3	Body control module 8
*4	A/C inverter
5	Passive entry/Passive start battery l
6	Body control module 4
7	Heated mirrors
8	Amplifier
9	Rear window defogger
10	Glass break
*11	Trailer connector
12	OnStar (if equipped)
13	Right window

5126797

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U,S/Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 5/15/18

Fuses	Usage	Fuses	Usage	Fuses	Usage
14	Electric parking brake	*30	Semi-active damping system	*41	Run crank 2/Fuel pump prime
15	-	*31	Transfer case control	*42	Memory seat module
16	Trunk release		module/Rear control drive module	43	Body control module 3
*17	Run relay	32	Theft module/		module 5
*18	Logistics relay		Universal garage door	44	
*19	_		opener/Rain sensor	45	Battery regulated
20	Rear window	*33	UPA		voltage control
	defogger relay	*34	Radio/DVD	46	Engine control module battery
21	Mirror window	*35	Exhaust valve	47	_
	module	*36	Trailer	48	_
22	_	37	Fuel pump/Fuel		
23	Canister vent		system control	*49	Trailer module
24	Body control		module	50	Door lock security
	module 2	*38	Fuel pump prime/	51	Rear closure release
*25	Rear vision camera		Exhaust valve (V-series)	52	Rear closure 2
*26	Front ventilated seats	20	(1-301103)	53	-
*27	SBZA/LDW/EOCM	39	_	54	Door lock security
*28	Trailer/Sunshade	40	Exhaust valve		

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



2017 CTS Owner's Manual Insert

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada-2ndPrint-11254870) - 2017 - insert - 5/15/18

INSERT TO THE 2017 CADILLAC CTS/CTS-V OWNER'S MANUAL

This information is in addition to the information under "Rear Compartment Fuse Block" found in the Vehicle Care Section of the owner's manual.

Rear Compartment Fuse Block



The rear compartment fuse block is behind a cover on the driver side of the rear compartment.

The vehicle may not be equipped with all of the fuses, relays, and features shown


Litho in U.S.A. Part No. TBD

°2018 General Motors LLC. All Rights Reserved.

5126801

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada-2ndPrint-11254870) - 2017 - insert - 5/15/18





Fuses	Usage
*1	Rear driver control module/DC DC transformer
2	Left window
3	Body control module 8
*4	A/C inverter
5	Passive entry/Passive start/Battery 1
6	Body control module 4
7	Heated mirror
8	Amplifier
9	Rear defogger
10	Glass break
*11	Trailer connector
12	OnStar (if equipped)
13	Right window



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada-2ndPrint-11254870) - 2017 - insert - 5/15/18

Fuses	Usage	Fuses	Usage	Fuses	Usage
14	Electric parking	*29	Rear heated seats	39	-
	brake	*30	Semi-active damping	*40	Exhaust valve
15	-		system	*41	Run crank 2/Fuel
16	Trunk release	*31	Traction control		pump prime
*17	RUN relay		module/Rear control drive module	*42	Memory seat module
*18	Logistics relay	32	Theft deterrent	43	Body control
*19	Logistics	32	module/Universal		module 3
20	Rear window		garage door opener/	44	-
	defogger relay		Rain sensor	45	Battery regulated
21	Mirror window	*33	UPA		voltage control
	module	*34	Radio/DVD	46	Engine control
22	-	35	Exhaust valve		module/Battery
23	Canister vent	*36	Trailer	47	-
24	Body control	37	Fuel pump/Fuel	48	-
	module 2		system control	*49	Trailer module
*25	Rear vision camera		module	50	Door lock security
*26	Front ventilated seats	*38	Fuel pump prime/	51	Rear closure release
*27	SBZA/LDW/EOCM		Exhaust valve (V-series)	52	Rear closure
*28	Trailer/Sunshade		,	53	_
	· ·			•	

5126804

 $Cadillac\ CTS/CTS-V\ Owner\ Manual\ (GMNA-Localizing-U.S./Canada-2ndPrint-11254870) - 2017 - insert - 5/15/18$

Fuses	Usage
54	Door lock security
55	_
*56	Fuel door
Optional	
optional	

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



2018 ATS Owner's Manual Insert

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-11349135) - 2018 - insert - 5/15/18

INSERT TO THE 2018 CADILLAC ATS/ATS-V OWNER'S MANUAL

This information is in addition to the information under "Rear Compartment Fuse Block" found in the Vehicle Care Section of the owner's manual

Rear Compartment Fuse Block



The rear compartment fuse block is behind a cover on the driver side of the rear compartment.


The vehicle may not be equipped with all of the fuses, relays, and features shown.

Litho in U.S.A. Part No. TBD

°2018 General Motors LLC. All Rights Reserved.

5126807

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-11349135) - 2018 - insert - 5/15/18



	**
Fuses	Usage
1	Rear driver control module/DC DC transformer
2	Left window
3	Body control module 8
4	Alternate current inverter
5	Passive entry/Passive start/Battery l
6	Body control module 4
7	Heated mirrors
8	Amplifier
9	Rear window defogger
10	Glass break
11	Trailer connector
12	OnStar (if equipped)
13	Right window



Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-11349135) - 2018 - insert - 5/15/18

Fuses	Usage	Fuses	Usage	Fuses	Usage
14	Electric parking brake	30	Semi-active damping	42	Memory seat module
15	ргаке	31	system Transfer case control	43	Body control module 3
16	Trunk release	31	module/Rear control drive module	44	-
19	Logistics	32	Theft module/	45	Battery regulated
21	Mirror window module		Universal garage door opener/Rain sensor	46	voltage control Engine control
22	-	33	Ultrasonic parking		module/Battery
23	Canister vent		assist	47	-
24	Body control	34	Radio/DVD	48	-
	module 2	35	- /Exhaust	49	Trailer module
25	Rear vision camera		valve (V-series)	53	_
26	Front ventilated seats	36	Trailer	55	-
27	Side blind zone alert/ Lane departure	37	Fuel system control module	Relays	Usage
	warning/External	38	Fuel pump prime/	17	Trailer
object calculating module		Exhaust valve (V-series)	18	Logistics	
28	Trailer/Sunshade	39	_	20	Rear window
29	Rear heated seats				defogger

5126811

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-11349135) - 2018 - insert - 5/15/18

Relays	Usage		
40	Run crank 2 (V-series)		
41	Fuel pump prime/ Run crank 2		
50	Child door lock security		
51	Rear closure		
52	Rear closure 2		
54	Door lock security		
56	Fuel door		

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



2018 CTS Owner's Manual Insert

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 5/15/18

INSERT TO THE 2018 CADILLAC CTS/CTS-V OWNER'S MANUAL

This information is in addition to the information under "Engine Compartment Fuse Block" found in the Vehicle Care Section of the owner's manual.

Engine Compartment Fuse Block

The underhood fuse block is on the passenger side of the engine compartment.



Lift the fuse block cover to access the

The vehicle may not be equipped with all of the fuses and relays shown.

Caution

Spilling liquid on any electrical component on the vehicle may damage it. Always keep the covers on any electrical component.

Litho in U.S.A. Part No. TBD

°2018 General Motors LLC. All Rights Reserved.

5126985

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 5/15/18





Fuses	Usage
1	-
2	-
3	Passenger motorized seat belt
4	_
5	_
6	Driver power seat
7	_
9	_
10	_
11	_
12	_
13	Passenger power seat
14	_
15	Passive entry/Passive start
16	-
17	Headlamp washer



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 5/15/18

					<u>J</u>
Fuses	Usage	Fuses	Usage	Fuses	Usage
18	-	34	Front wiper	49	Fuel system control
19	Antilock brake	35	Steering column lock		module/Ignition
	system pump	36	Rear bussed electrical	50	Heated steering
20	Antilock brake		center/Ignition		wheel
	system valve	37	-/Malfunction	51	Engine control module/Ignition
21	_		Indicator Lamp/		
22	Driver motorized		Ignition	52	Transmission control module/Ignition
	seat belt	38	Aeroshutter	53	
26	-	39	O2 sensor/Emissions		Coolant pump
27	-/Heated seat 2	40	Ignition coil even/O2	55	_
28	-/Reverse lock out		sensor	56	Transmission control
29	Adaptive forward	41	Ignition coil odd		module
	lighting, Automatic headlamp leveling/	42	Engine control	64	Adaptive headlamp leveling
	Pedestrian protection	43	moduc	65	Left HID headlamp
30	_	43	_	66	Right HID headlamp
31	Passenger window		-	67	Left/Right high-beam
	switch	45	Washer		headlamp
32	_	48	Instrument panel/	68	Headlamp leveling
33	Sunroof		Body/Ignition		motor
			l l		

5126972

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U,S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 5/15/18

4			
Fuses	Usage	Relays	Usage
69	Horn	46	Rear washer
71	Cooling fan	47	Front washer
72	Starter 2	54	Coolant pump
73 74	Brake vacuum pump Starter 1	57	Low-beam headlamp relay
75	Air conditioning clutch	58 59	High-beam headlamp Run/Crank
76	-	60 61	Starter 2
Relays 8 23	Usage Headlamp washer Wiper control	62	Vacuum pump Starter 1 Air conditioning control
24 25	Wiper speed Engine control module	70	Horn

This information is in addition to the information under "Instrument Panel Fuse Block" found in the Vehicle Care Section of the owner's manual.

Instrument Panel Fuse Block

The instrument panel fuse block is in the end of the driver side of the instrument panel.



To access the fuses, remove the end panel by gently prying with a plastic tool near each clip, beginning at the point shown.


18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 5/15/18

To install the end cover, insert the tabs on the back of the cover into the slots in the instrument panel at the points shown. Align the clips with the slots in the instrument panel, and press the cover into place.

The vehicle may not be equipped with all of the fuses and relays shown.



5126979

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 5/15/18

Fuses	Usage	Fuses	Usage	Fuses	Usage
2	Cupholder motor	18	_	32	_
3	Electric steering	19	Auxiliary power outlet	33	Front heating,
	column lock	20	Lighter		ventilation/Air conditioning control
4	-	21	Wireless charger		blower
5	-	22	Sensing diagnostic		
6	Tilt and telescopic steering column		module/Automatic occupant sensing	Circuit Breakers	Usage
8	Data link connector	23	Radio/DVD/Heating,	CB1	Auxiliary power outle
9	Glovebox release		ventilation/Air conditioning control	CB7	-
10	Shunt	24	Display	Relays	Usage
11	Body control module 1	25	Heated steering wheel	K10	Retained accessory
12	Body control module 5	26	Wireless charger		power/Accessory
13	Body control module 6	27	Steering wheel controls	K605	Logistics
14	-	28	_	K644	Retained accessory
15	Body control module 7	29	Visor vanity lamp		power/Accessory/
16	Transmission control module	30	-		Glovebox release
17	-	31	Retained accessory power/Accessory		

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 5/15/18


This information is in addition to the information under "Rear Compartment Fuse Block" found in the Vehicle Care Section of the owner's manual.

Rear Compartment Fuse Block



The rear compartment fuse block is behind a cover on the driver side of the rear compartment.

The vehicle may not be equipped with all of the fuses, relays, and features shown.



5126987

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U, S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 5/15/18

8					
Fuses	Usage	Fuses	Usage	Fuses	Usage
1	Rear driver control	14	Electric parking brake	30	Semi-active damping
	module/DC DC transformer	15	-		system
2	Left window	16	Trunk release	31	Transfer case control
3	Body control	19	Logistics		drive module
3	module 8	21	Mirror window	32	Theft module/
4	Alternate current		module		Universal garage door
	inverter	22	-		opener/Rain sensor
5	Passive entry/Passive	23	Canister vent	33	Ultrasonic parking
	start/Battery 1	24	Body control	34	Radio/DVD
6	Body control		module 2		
	module 4	25	Rear vision camera	35	– /Exhaust valve (V-series)
7	Heated mirrors	26	Front ventilated seats		
8	Amplifier	27	Side blind zone alert/	36	Trailer
9	Rear window defogger		Lane departure	37	Fuel system control module
10	Glass break		warning/External object calculating	38	
11	Trailer connector		module	38	Fuel pump prime/ Exhaust
12	OnStar (if equipped)	28	Trailer/Sunshade		valve (V-series)
13	Right window	29	Rear heated seats	39	-





Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 5/15/18

Fuses	Usage	Relays	Usage
42	Memory seat module	17	Trailer
43	Body control	18	Logistics
	module 3	20	Rear window defogger
44	-	40	Run crank 2 (V-series)
45	Battery regulated voltage control	41	Fuel pump prime/Run crank 2
46	Engine control module/Battery	50	Child door lock security
47	-	51	Rear closure
48	-	52	Rear closure 2
49	Trailer module	54	Door lock security
53	-	56	Fuel door
55	-		

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information




French Canadian versions: 2015 ATS Owner's Manual Insert

Cadillac ATS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707477) - 2015 - Insert - 7/18/18

Supplément au guide du propriétaire de Cadillac ATS 2015

Cette information complète l'information de la rubrique « Bloc-fusibles de coffre », dans la section Entretien du véhicule du guide du propriétaire.





Le boîtier à fusibles de coffre se trouve derrière un couvercle du côté conducteur du coffre.

Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles, relais et fonctions illustrés.




Imprimé aux États-Unis Numéro de pièce 18025ATS15CA

°2018 General Motors LLC. Tous droits réservés.

5127006

Cadillac ATS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707477) - 2015 - Insert - 7/18/18



Numéro	Usage
1	Module de commande arrière du conducteur
2	Glace du côté gauche
3	Module confort/ commodité 8
4	Convertisseur de climatisation
5	Entrée passive/ démarrage passif, batterie 1
6	Module confort/ commodité 4
7	Rétroviseurs chauffants
8	Amplificateur
9	Désembueur de lunette arrière





Cadillac ATS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707477) - 2015 - Insert - 7/18/18

Numéro	Usage
10	Brise-glace
11	Connecteur de remorque
12	OnStar (option)
13	Glace du côté droit
14	Frein de stationnement électrique
15	Non utilisé
16	Déverrouillage du coffre
17	Relais de marche
18	Relais de logistique
19	Fusible de logistique
20	Relais du désembueur de lunette arrière

Numéro	Usage
21	Module de miroir de rétroviseur
22	Non utilisé
23	Ventilation de boîtier
24	Module confort/ commodité 2
25	Caméra à vision arrière
26	Sièges avant ventilés
27	SBZA/LDW/EOCM
28	Remorque/pare-soleil
29	Sièges chauffants arrière
30	Système d'amortisse- ment semi-actif
31	Module de commande de la boîte de transfert

Numéro	Usage
32	Module antivol/ ouvre-porte de garage universel/ capteur de pluie
33	UPA
34	Radio/DVD
35	Soupape d'échappement
36	Remorque
37	Pompe à carburant/ module de commande du circuit d'alimentation en carburant
38	Non utilisé
39	Non utilisé
40	Marche Lancement 2
41	Marche Lancement 2

5127010

Cadillac ATS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707477) - 2015 - Insert - 7/18/18

Numéro	Usage
42	Module de siège à mémoire
43	Module confort/ commodité 3
44	Non utilisé
45	Commande de tension régulée de batterie
46	Batterie du module de commande du moteur
47	Non utilisé
48	Non utilisé
49	Module de remorque
50	Sécurité de serrure de porte
51	Déverrouillage d'enceinte arrière
52	Fermeture arrière 2

Numéro	Usage
53	Non utilisé
54	Sécurité de serrure de porte
55	Non utilisé
56	Volet de réservoir à carburant

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



2015 CTS Owner's Manual Insert

Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 7/19/18

Supplément au guide du propriétaire de Cadillac CTS 2015

Cette information s'ajoute à l'information sous «Tableau de fusibles du tableau de bord» dans la section Entretien du véhicule du manuel du propriétaire

Tableau de fusibles du tableau de bord

Le boîtier à fusibles du tableau de bord se trouve à l'extrémité du côté conducteur du tableau de bord.



Pour accéder aux fusibles, déposer le panneau d'extrémité en appuyant prudemment au moyen d'un outil de plastique près de chaque agrafe, en commençant au point illustré.



Pour poser le couvercle d'extrémité, introduire les onglets de l'arrière du couvercle dans les fentes du tableau de bord, aux points illustrés. Aligner les agrafes sur les fentes du tableau de bord et enfoncer le couvercle en place.

Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles et relais illustrés.




Imprimé aux États-Unis Numéro de pièce 18025CTS15CA

°2018 General Motors LLC. Tous droits réservés.

5127018

Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 7/19/18

2



Fusibles	Usage
2	Porte-gobelets motorisé
3	Verrouillage de la colonne de direction électrique
4	_
5	Commande CVC
6	Colonne de direction inclinable/ télescopique
8	Connecteur de diagnostic
9	Déverrouillage de la boîte à gant
10	Shunt
11	Module confort/ commodité 1
12	Module confort/ commodité 5
13	_

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 7/19/18

					;
Fusibles	Usage	Fusibles	Usage	Fusibles	Usage
14	_	25	Volant de direction	CB7	_
15	_		chauffant	K10	Prolongation de
16	_	26	Chargeur sans fil		l'alimentation des accessoires
17	_	27	Commutateurs au	1/005	
18	_		volant	K605	Logistique
19	_	28	_	K644	Prolongation de l'alimentation des
20	_	29	Pare-soleil		accessoires/
21	_	30	_		déverrouillage de la
22	Module de diagnostic	31	_		boîte à gants
22	de détection/détection automatique d'occupant	32	Prolongation de l'alimentation des accessoires		
23	Commande de radio/ DVD/CVC	33	Soufflante de CVC avant		
24	Affichage	CB1	Prise électrique pour accessoires		

5127024

Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 7/19/18

4


Cette information complète l'information de la rubrique « Boîtier à fusibles de coffre », dans la section Entretien du véhicule du guide du propriétaire.

Boîtier à fusibles de coffre



Le boîtier à fusibles de coffre se trouve derrière un couvercle du côté conducteur du coffre.

Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles, relais et fonctions illustrés.





Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 7/19/18

Fusibles	Usage	Fusibles	Usage	Fusibles	Usage	
*1	Module arrière de	*11	Connecteur de	23	Ventilation de boîtier	
	commande du		remorque	24	Module confort/	
	conducteur/ Transformateur	12	OnStar (option)		commodité 2	
	C.C C.C	13	Glace du côté droit	*25	Caméra à vision	
2	Glace du côté gauche	14	Frein de		arrière	
3	Module confort/		stationnement	*26	Sièges avant ventilés	
-	commodité 8		électrique	*27	SBZA/LDW/EOCM	
*4	Convertisseur de	15	_	*28	Remorque/pare-solei	
5	climatisation Entrée passive/	16	Déverrouillage du coffre	*29	Sièges chauffants arrière	
3	démarrage passif/		*17	Relais de marche	*30	Système d'amortisse
	batterie 1	*18	Relais de logistique		ment semi-actif	
6	Module confort/	*19	Logistique	*31	Module	
	commodité 4	20	Relais du		d'antipatinage/module	
7	Rétroviseur chauffant		désembueur de		d'entraînement de commande arrière	
8	Amplificateur		lunette arrière			
9	Désembueur arrière	21	21 Module de miroir de rétroviseur	32	Module antivol/ ouvre-porte de garage	
10 Brise-glace	Brise-glace				universel/capteur de	
	22	_		pluie		

5127032

Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 7/19/18

6			
Fusibles	Usage	Fusibles	Usage
*33	UPA	46	Module de commande
*34	Radio/DVD		du moteur/Batterie
35	Soupape	47	_
	d'échappement 1	48	_
*36	Remorque	*49	Module de remorque
37	Pompe à carburant/ module de commande	50	Sécurité de serrure de porte
	du circuit d'alimentation	51	Déverrouillage de fermeture arrière
38	Soupape d'échappement 2	52	Fermeture arrière 2
39	_	53	_
40	Marche lancement 2	54	Sécurité de serrure de porte
41	Marche lancement 2	55	_
*42	Module de siège à mémoire	*56	Volet de réservoir à carburant
43	Module confort/ commodité 3	* En option	
44	_		
45	Commande de		

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



2016 ATS Owner's Manual Insert

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9085354) - 2016 - Insert - 7/19/18

Supplément au guide du propriétaire de Cadillac ATS/ATS-V 2016

Cette information complète l'information de la rubrique « Boîtier à fusibles de coffre », dans la section Entretien du véhicule du guide du propriétaire.

Boîtier à fusibles de coffre





Imprimé aux États-Unis Numéro de pièce 18025ATS16CA


Le boîtier à fusibles de coffre se trouve derrière un couvercle du côté conducteur du coffre.

Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles, relais et fonctions illustrés.

°2018 General Motors LLC. Tous droits réservés.

5127039

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9085354) - 2016 - Insert - 7/19/18



Fusibles	Usage
*1	Module arrière de commande du conducteur/ Transformateur c.c c.c
2	Glace du côté gauche
3	Module confort/ commodité 8
*4	Convertisseur de climatisation
5	Batterie d'entrée passive/démarrage passif 1
6	Module confort/ commodité 4
7	Rétroviseurs chauffants
8	Amplificateur
9	Désembueur de lunette arrière
10	Brise-glace



Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9085354) - 2016 - Insert - 7/19/18

Fusibles	Usage	Fusibles	Usage	Fusibles	Usage
*11	Connecteur de	24	Module confort/	*34	Radio/DVD
	remorque		commodité 2	35	Soupape
12	OnStar (option)	*25	Caméra à vision		d'échappement
13	Glace du côté droit		arrière	*36	Remorque
14	Frein de	*26	Sièges avant ventilés	37	Pompe à carburant/
	stationnement	*27	SBZA/LDW/EOCM		module de commande
	électrique	*28	Remorque/pare-soleil		du circuit d'alimentation
15	_	*29	Sièges chauffants	38	dalinentation
16			arrière		_
	coffre	*30	Système d'amortisse-	39	_
*17	Relais de marche		ment semi-actif	40	Marche lancement 2
*18	Relais de logistique	*31	Module de commande	41	Marche lancement 2
*19	Logistique		de la boîte de transfert/Module	*42	Module de siège à
20	Relais du		arrière de commande		mémoire
	désembueur de		du conducteur	43	Module confort/
	lunette arrière	32	Module antivol/		commodité 3
21	Module de miroir de		ouvre-porte de garage	44	_
	rétroviseur		universel/capteur de	45	Commande de
22	_		pluie		tension régulée de
23	Ventilation de boîtier	*33	UPA		batterie

5127046

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9085354) - 2016 - Insert - 7/19/18

Fusibles	Usage
46	Batterie du module de commande du moteur
47	_
48	_
*49	Module de remorque
50	Sécurité de serrure de porte
51	Déverrouillage de fermeture arrière
52	Fermeture arrière 2
53	_
54	Sécurité de serrure de porte
55	_
*56	Volet de réservoir à carburant
En option	
Lii opton	

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



2016 CTS Owner's Manual Insert

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 7/19/18

Supplément au guide du propriétaire de Cadillac CTS/CTS-V 2016

Cette information complète l'information de la rubrique « Boitier à fusibles de compartiment moteur », dans la section Entretien du véhicule du guide du propriétaire.

Boîtier à fusibles de compartiment moteur

Le bloc-fusibles sous le capot se trouve du côté passager du compartiment moteur.



Soulever le couvercle du bloc-fusibles pour accéder aux fusibles.

Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles et relais illustrés.

Attention

Renverser du liquide sur des composants électriques du véhicule peut les endommager. Laisser toujours les couvercles sur les composants électriques.



Imprimé aux États-Unis Numéro de pièce 18025CTS16CA

°2018 General Motors LLC. Tous droits réservés.

5127052

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 7/19/18

2



Fusibles	Usage
1	_
2	_
*3	Ceinture de sécurité motorisée du passager
4	_
5	_
6	Siège de conducteur à commande électrique
7	_
*8	Relais de lave-phare
9	_
10	_
11	_
12	_
13	Siège à commande électrique du passager



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 7/19/18

					3
Fusibles	Usage	Fusibles	Usage	Fusibles	Usage
14	_	*26	_	39	Sonde d'O2/
15	_	27	Siège chauffant 2		émissions
16		28	–/Déblocage en marche arrière	40	Bobine d'allumage/ injecteurs
*17	Lave-phares	+20	AEC AUL Invotaction	41	Bobines d'allumage/
18	_	*29	AFS AHL/protection des piétons		injecteurs/-
19	Pompe ABS	30	_	*42	Module de commande
20	Soupape ABS	31	Commutateur de		du moteur
*21	_	31	lève-glace de	43	_
22	Ceinture de sécurité		passager	44	_
	motorisée du	32	_	45	Lave-glace
	conducteur	33	Toit ouvrant	46	_
23	Relais de commande d'essuie-glace	34	Essuie-glace avant	47	Relais de lave-glace
24	Relais de vitesse	35	Verrouillage de la	40	
	d'essuie-glace		colonne de direction	48	Tableau de bord/ carrosserie/allumage
25	Relais du module de	36	RBEC/allumage	40	•
	commande du moteur	37	–/Allumage MIL	49	FSCM/allumage
		38	-/Fusible PT		

5127058

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 7/19/18

usibles	Usage	Fusibles	Usage	Fusibles	Usage
*50	Volant de direction chauffant	*61 Relais de pompe à dépression		*73	Pompe à dépression de frein
	Module de commande du moteur/allumage	62	Relais de démarreur	74	Démarreur
		*63	Relais de commande de climatisation	75	Embrayage du climatiseur
*52	TCM/allumage				
53	Pompe de liquide de refroidissement	*64	Réglage automatique des phares	76	_
*54	Relais de pompe de liquide de refroidis-	*65	Phare HID du côté gauche	* En option	
55	sement —	66	Phare HID du côté droit		
*56	Module de commande de la boîte de vitesses/-	67	Feux de route		
		68	Volet aérodynamique		
57	Relais de feux de croisement	69	Klaxon		
31		70	Relais d'avertisseur		
58	Relais de feux de		sonore		
	route	71	Ventilateur de liquide		
59	Relais de marche/ démarrage		de refroidissement		
		72	Démarreur 2		
60	Relais de				

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 7/19/18

Cette information complète l'information de la rubrique « Boîtier à fusibles du tableau de bord », dans la section Entretien du véhicule du guide du propriétaire.

Le boîtier à fusibles du tableau de bord se trouve à l'extrémité du côté conducteur du tableau de bord.



Pour accéder aux fusibles, déposer le panneau d'extrémité en appuyant prudemunt au moyen d'un outil de plastique près de chaque agrafe, en commençant au point illustré.




Pour poser le couvercle d'extrémité, introduire les onglets de l'arrière du couvercle dans les fentes du tableau de bord, aux points illustrés. Aligner les agrafes sur les fentes du tableau de bord et enfoncer le couvercle en place.

Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles et relais illustrés.

5127065

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 7/19/18

6



Fusibles	Usage
2	Porte-gobelets motorisé
3	Verrouillage de la colonne de direction électrique
4	_
5	Commande CVC
6	Colonne de direction inclinable/ télescopique
8	Connecteur de diagnostic
9	Déverrouillage de la boîte à gant
10	Shunt
11	Module confort/ commodité 1
12	Module confort/ commodité 5

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 7/19/18

Fusibles	Usage	Fusibles	Usage
13	Module confort/ commodité 6	25	Volant de direction chauffant
14	_	26	Chargeur sans fil
15	Module confort/ commodité 7	27	Commutateurs au volant
16	Module de commande	28	_
	de la boîte de vitesses	29	Pare-soleil
17	VICESSES	30	_
18	_	31	_
19	_	32	_
20	_	33	Soufflante de CVC avant
21	_	CB1	Prise électrique pour
22	Module de diagnostic		accessoires
	de détection/détection automatique	CB7	_
	d'occupant	K10	Prolongation de
23	Commande de radio/ DVD/CVC		l'alimentation des accessoires
24	Affichage	K605	Logistique

Fusibles K644	Usage Déverrouillage de la boîte à gant
l'information du compartii	ation s'ajoute à sous «Verrou à fusible ment arrière» dans la etien du véhicule du rropriétaire.
Verrou à fu compartim	


5127088

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 7/19/18

8

Le boîtier à fusibles de coffre se trouve derrière un couvercle du côté conducteur du coffre.

Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles, relais et fonctions illustrés.





Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 7/19/18

Fusibles	Usage	Fusibles	Usage	Fusibles	Usage
*1	Module arrière de	*11	Connecteur de	22	_
	commande du conducteur/		remorque	23	Ventilation de boîtier
	Transformateur	12	OnStar (option)	24	Module confort/
	C.C C.C	13	Glace du côté droit		commodité 2
2	Glace du côté gauche	14	Frein de	*25	Caméra à vision
3	Module confort/		stationnement		arrière
	commodité 8		électrique	*26	Sièges avant ventilés
*4	Convertisseur de	15	_	*27	SBZA/LDW/EOCM
	climatisation	16	Déverrouillage du	*28	Remorque/pare-soleil
5	Entrée passive/		coffre	*29	Sièges chauffants
	démarrage passif/	*17	Relais de marche		arrière
	batterie 1	*18	Relais de logistique	*30	Système d'amortisse-
6	Module confort/ commodité 4	*19	Fusible de logistique		ment semi-actif
_		20	Relais du	*31	Module
7	Rétroviseur chauffant		désembueur de		d'antipatinage/module
8	Amplificateur		lunette arrière		d'entraînement de commande arrière
9	Désembueur arrière	21	Module de miroir de		commande amere
10	Brise-glace		rétroviseur		

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 7/19/18

usibles	Usage	Fusibles	Usage	Fusibles	Usage
32	Module antivol/	*42	Module de siège à mémoire	53	_
	ouvre-porte de garage universel/capteur de pluie	43	Module confort/	54	Sécurité de serrure de porte
	•		commodité 3	55	_
*33	UPA	44	_	*56	Volet de réservoir à
*34	Radio/DVD	45	Commande de	36	carburant
35	Soupape		tension régulée de		CONDUIGNE
	d'échappement 1		batterie	* En option	
*36	Remorque	46	Module de commande		
37	Pompe à carburant/		du moteur/Batterie		
	module de commande	47	_		
	du circuit	48	_		
	d'alimentation	*49	Module de remorque		
38	Soupape				
	d'échappement 2	50	Sécurité de serrure de porte		
39	_	54			
40	Marche lancement 2	51	Déverrouillage de fermeture arrière		
41	Marche lancement 2	52	Fermeture arrière 2		

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information




Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 7/18/18

SUPPLÉMENT AU GUIDE DU PROPRIÉTAIRE DE CADILLAC ATS/ATS-V 2017

Cette information complète l'information de la rubrique « Boîtier à fusibles de compartiment moteur », dans la section Entretien du véhicule du guide du propriétaire.

Boîtier à fusibles de compartiment moteur

Le bloc-fusibles sous le capot se trouve du côté passager du compartiment moteur.



Soulever le couvercle du bloc-fusibles pour accéder aux fusibles.

Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles et relais illustrés.

Attention

Renverser du liquide sur des composants électriques du véhicule peut les endommager. Laisser toujours les couvercles sur les composants électriques.




Imprimé aux États-Unis Numéro de pièce 18025ATS17CA

°2018 General Motors LLC. Tous droits réservés.

5127111

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 7/18/18

2



Fusibles	Usage
1	_
2	_
3	Ceinture de sécurité motorisée du passager
4	_
5	_
6	Siège de conducteur à commande électrique
7	_
8	Relais de lave-phare
9	_
10	_
11	_
12	_
13	Siège à commande électrique du passager
14	_



Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 7/18/18

usibles	Usage	Fusibles	Usage	Fusibles	Usage
15	Entrée passive/	27	-/Siège chauffant 2	38	Volet aérodynamique
	démarrage passif	28	-/Déblocage en marche	39	Sonde d'O2/émissions
16	_		arrière	40	Bobines d'allumage/
17	Lave-phare	29	AFS AHL/protection		injecteurs
18	_		des piétons	41	-/Bobines d'allumage
19	Pompe ABS	30	_		injecteurs
20	Soupape ABS	31	Commutateur de	42	Module de command du moteur
21	_		lève-glace de passager		
22	Ceinture de sécurité	32	_	43	_
	motorisée du	33	Toit ouvrant	44	_
	conducteur	34	Essuie-glace avant	45	Rondelle
23	Relais de commande	35	Verrouillage de la	46	Relais de lave-glace
	d'es suie-glace		colonne de direction		arrière
24	Relais de vitesse	36	Centre de distribution	47	Relais de lave-glace
	d'essuie-glace		électrique arrière par bus/allumage		avant
25	Relais du module de commande du moteur	37	-/Témoin de panne/	48	Allumage du corps de tableau de bord
26	to motour	3,	Allumage		more at bord
20	_		_		

5127127

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 7/18/18

Fusibles	Usage	Fusibles	Usage	Fusibles	Usage
49	Module de commande du circuit	57	Relais de feux de croisement	68	Moteur de réglage du faisceau des phares
	d'alimentation/ Allumage	58	Relais de feux de route	69	Klaxon
50	Volant de direction chauffant	59	Relais de marche/ démarrage	70	Relais d'avertisseur sonore
51	Module de commande	60	Relais de démarreur 2	71	Commande du
31	du moteur/allumage	61	Relais de pompe à	72	Démarreur 2
52	Module de commande de boîte de vitesses/	62	dépression Relais de démarreur	73	Pompe à dépression d frein
	allumage	63	Relais de commande	74	Démarreur
53	Pompe de liquide de refroidissement		de climatisation	75	Embrayage du
54	Relais de pompe de	64	Réglage adaptatif du faisceau de phares	76	climatiseur
	liquide de refroidis- sement	65	Phare HID du côté gauche	70	
55	_	66	Phare HID du côté		
56	Module de commande		droit		
	de la boîte de vitesses/–	67	Feux de route gauche/ droite		

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 7/18/18



Le boîtier à fusibles de coffre se trouve derrière un couvercle du côté conducteur du coffre.

Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles, relais et fonctions illustrés



5127135

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 7/18/18

usibles	Usage	Fusibles	Usage	Fusibles	Usage
*1	Module arrière de commande du	*11	Connecteur de remorque	24	Module confort/ commodité 2
	conducteur/ Transformateur c.c c.c	12	OnStar (option)	*25	Caméra à vision arrièr
2	Glace du côté gauche	13	Glace du côté droit	*26	Sièges avant ventilés
3	Module confort/	14	Frein de stationnement	*27	SBZA/LDW/EOCM
3	commodité 8		électrique	*28	Remorque/pare-soleil
*4	Convertisseur de	15	_	*29	Sièges chauffants
	climatisation	16	Déverrouillage du		arrière
5	Batterie d'entrée		coffre	*30	Système d'amortisse-
	passive/démarrage	*17	Relais de marche		ment semi-actif
	passif 1	*18	Relais de logistique	*31	Module de command
6	Module confort/	*19	_		de la boîte de transfer Module arrière de
	commodité 4	20	Relais du désembueur		commande du
7	Rétroviseurs chauffants		de lunette arrière		conducteur
8	Amplificateur	21	Module de miroir de	32	Module antivol/
9	Désembueur de lunette		rétroviseur		ouvre-porte de garage
	arrière	22	_		universel/capteur de
10	Brise-glace	23	Ventilation de hoîtier		pluie





Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 7/18/18

Fusibles	Usage	Fusibles	Usage	Fusibles	Usage
*33	UPA	*42	Module de siège à	54	Sécurité de serrure d
*34	Radio/DVD		mémoire		porte
*35	Soupape	43	Module confort/	55	_
	d'échappement		commodité 3	*56	Volet de réservoir à
*36	Remorque	44	_		carburant
37	Pompe à carburant/ module de commande	45	Commande de tension régulée de batterie	* En option	
	du circuit d'alimentation	46	Batterie du module de commande du moteur		
*38	Amorçage de pompe à	47	_		
	carburant/soupape	48	_		
	d'échappement (série V)	*49	Module de remorque		
39	_	50	Sécurité de serrure de		
40	Soupape		porte		
	d'échappement	51	Déverrouillage de		
*41	Marche lancement		fermeture arrière		
	2/Amorçage de pompe	52	Fermeture arrière 2		
	à carburant	53	_		

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



2017 CTS Owner's Manual Insert

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada-2ndPrint-11254870) - 2017 - Insert - 7/19/18

SUPPLÉMENT AU GUIDE DU PROPRIÉTAIRE DE CADILLAC CTS/CTS-V 2017

Cette information complète l'information de la rubrique « Bloc-fusibles de coffre », dans la section Entretien du véhicule du guide du propriétaire.

Bloc-fusibles de coffre



Le boîtier à fusibles de coffre se trouve derrière un couvercle du côté conducteur du coffre.

Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles, relais et fonctions illustrés.




Imprimé aux États-Unis Numéro de pièce 18025CTS17CA

°2018 General Motors LLC. Tous droits réservés.

5127144

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada-2ndPrint-11254870) - 2017 - Insert - 7/19/18

2



Usage
Module arrière de commande du conducteur/ Transformateur c.c c.c
Glace du côté gauche
Module confort/ commodité 8
Convertisseur de climatisation
Entrée passive/ démarrage passif/ batterie 1
Module confort/ commodité 4
Rétroviseur chauffant
Amplificateur
Désembueur arrière
Brise-glace





Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada-2ndPrint-11254870) - 2017 - Insert - 7/19/18

Fusibles	Usage	Fusibles	Usage	Fusibles	Usage
*11	Connecteur de	23	Ventilation de boîtier	*34	Radio/DVD
12	remorque OnStar (option)	24	Module confort/ commodité 2	35	Soupape d'échappement
13	Glace du côté droit	*25	Caméra à vision arrière	*36	Remorque
14	14 Frein de stationnement	*26	Sièges avant ventilés	37	Pompe à carburant/
	électrique	*27	SBZA/LDW/EOCM		module de command du circuit
15	_	*28	Remorque/pare-soleil		d'alimentation
16	Déverrouillage du coffre	*29	Sièges chauffants arrière	*38	Amorçage de pompe carburant/soupape
*17	Relais de marche	*30	Système d'amortisse-		d'échappement
*18	Relais de logistique		ment semi-actif		(série V)
*19	Logistique	*31	Module d'antipatinage/	39	_
20	Relais du désembueur de lunette arrière		module d'entraînement de commande arrière	*40	Soupape d'échappement
21 Me	Module de miroir de rétroviseur		Module antivol/ ouvre-porte de garage universel/capteur de	*41	Marche lancement 2/ Amorçage de pompe carburant
22	_	*33	pluie UPA	*42	Module de siège à mémoire

5127152

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada-2ndPrint-11254870) - 2017 - Insert - 7/19/18

4		
4		

Fusibles	Usage	Fusibles	Usage
43	Module confort/	55	_
44	commodité 3	*56	Volet de réservoir à carburant
45	Commande de tension régulée de batterie	* En option	
46	Module de commande du moteur/Batterie		
47	_		
48	_		
*49	Module de remorque		
50	Sécurité de serrure de porte		
51	Déverrouillage de fermeture arrière		
52	Fermeture arrière		
53	_		
54	Sécurité de serrure de porte		

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



2018 ATS Owner's Manual Insert

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349135) - 2018 - insert - 7/19/18

SUPPLÉMENT AU GUIDE DU PROPRIÉTAIRE DE CADILLAC ATS/ATS-V 2018

Cette information complète l'information de la rubrique « Boîtier à fusibles de coffre », dans la section Entretien du véhicule du guide du propriétaire.

Boîtier à fusibles de coffre





Imprimé aux États-Unis Numéro de pièce 18025ATS18CA

Le boîtier à fusibles de coffre se trouve derrière un couvercle du côté conducteur du coffre.


Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles, relais et fonctions illustrés.

°2018 General Motors LLC. Tous droits réservés.

5127161

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-11349135) - 2018 - insert - 7/19/18





Fusibles	Usage
1	Module arrière de commande du conducteur/ Transformateur c.c c.c
2	Glace du côté gauche
3	Module confort/ commodité 8
4	Inverseur de courant altematif
5	Entrée passive/ démarrage passif/ batterie 1
6	Module confort/ commodité 4
7	Rétroviseurs chauffants
8	Amplificateur
9	Désembueur de lunette arrière
10	Brise-glace





Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-11349135) - 2018 - insert - 7/19/18

Fusibles	Usage	Fusibles	Usage	Fusibles	Usage
11	Connecteur de	27	Alerte d'angle mort/	34	Radio/DVD
	remorque		Avertissement de	35	- /Soupape
12	OnStar (option)		changement de voie/ Module de calcul		d'échappement
13	Glace du côté droit		d'objet extérieur		(série V)
14	Frein de stationnement	28	Remorque/pare-soleil	36	Remorque
	électrique	29	Sièges chauffants	37	Module de commande
15	_		arrière		de système d'alimentation en
16	Déverrouillage du	30	Système d'amortisse-		carburant
	coffre		ment semi-actif	38	Amorçage de pompe
19	Logistique	31	Module de commande		carburant/soupape
21	Module de miroir de		de la boîte de transfert/		d'échappement
	rétroviseur		Module arrière de commande du		(série V)
22	_		conducteur	39	_
23	Ventilation de boîtier	32	Module antivol/	42	Module de siège à
24	Module confort/	-	ouvre-porte de garage		mémoire
	commodité 2		universel/capteur de	43	Module confort/ commodité 3
25	Caméra à vision arrière		pluie		commounte 3
26	Sièges avant ventilés	33	Assistance au	44	_
			stationnement ultrasonique	45	Commande de tension
			unitasomque		régulée de batterie

5127168

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349135) - 2018 - insert - 7/19/18

ibles	Usage	Relais	Usage
46	Module de commande	50	Sécurité pour enfants
	du moteur/Batterie	51	Fermeture arrière
47	_	52	Fermeture arrière 2
48	_	54	Sécurité de serrure de
49	Module de remorque		porte
53	_	56	Volet de réservoir à
55	_		carburant
Relais	Usage		
17	Remorque		
18	Logistique		
20	Désembueur de lunette arrière		
40	Marche démarrage 2 (série V)		
41	Amorçage de la pompe à carburant/Marche		

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



2018 CTS Owner's Manual Insert

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18

SUPPLÉMENT AU GUIDE DU PROPRIÉTAIRE DE CADILLAC CTS/CTS-V 2018

Cette information s'ajoute à l'information sous « Bloc-fusibles de compartiment moteur » dans la section Entretien du véhicule du guide du propriétaire.

Bloc-fusibles de compartiment moteur

Le bloc-fusibles sous le capot se trouve du côté passager du compartiment moteur.



Soulever le couvercle du bloc-fusibles pour accéder aux fusibles.

Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles et relais illustrés.

Attention

Renverser du liquide sur des composants électriques du véhicule peut les endommager. Laisser toujours les couvercles sur les composants électriques.



Imprimé aux États-Unis Numéro de pièce 18025CTS18CA

°2018 General Motors LLC. Tous droits réservés.

⁶5127177

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18





Fusibles	Usage
1	_
2	_
3	Ceinture de sécurité motorisée du passager
4	_
5	_
6	Siège de conducteur à commande électrique
7	_
9	_
10	_
11	_
12	_
13	Siège à commande électrique du passager
14	_
15	Entrée passive/ démarrage passif
16	_



3

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18

Fusibles	Usage	Fusibles	Usage	Fusibles	Usage
17	Lave-phare	31	Commutateur de	43	_
18	_		lève-glace de passager	44	_
19	Pompe de système de	32	_	45	Rondelle
	freinage antiblocage	33	Toit ouvrant	48	Tableau de bord/
20	Valve du système	34	Essuie-glace avant		carrosserie/allumage
21	d'antiblocage des freins —	35	Verrouillage de la colonne de direction	49	Module de command du circuit
22	Ceinture de sécurité motorisée du	36	Centre de distribution électrique arrière par		d'alimentation/ Allumage
	conducteur		bus/allumage	50	Volant de direction
26	_	37	-/Témoin d'anomalie/		chauffant
27	-/Siège chauffant 2		Allumage	51	Module de command
28	-/Verrouillage de	38	Volet aérodynamique		du moteur/allumage
	marche arrière	39	Sonde d'O2/émissions	52	Module de command de boîte de vitesses/
29	Éclairage avant	40	Bobine d'allumage		allumage
	adaptatif/Mise à niveau		paire/Sonde d'O2	53	Pompe de liquide de
	automatique des phares/Protection	41	Bobine d'allumage		refroidissement
	des piétons		impaire	55	_
30	_	42	Module de commande du moteur		

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18

Fusibles	Usage	Fusibles	Usage	Relais	Usage
56	Module de commande	75	Embrayage de	58	Feu de route
64	de la boîte de vitesses Réglage adaptatif du	76	climatisation —	59	Run/Crank (marche démarrage)
	faisceau de phares			60	Démarreur 2
65	Phare HID du côté	Relais	Usage	61	Pompe à dépression
	gauche	8	Lave-phare	62	Démarreur 1
66	Phare HID du côté droit	23	Commande d'essuie-glace	63	Commande de
67	Feux de route gauche/	24	Vitesse d'essuie-glaces	70	Klaxon
68	droite Moteur de réglage du	25	Module de commande du moteur	70	Kidxon
69	faisceau des phares Klaxon	46	Lave-glace arrière		
		47	Lave-glace avant		
71	Commande du	54	Pompe de liquide de		
72	Démarreur 2		refroidissement		
73	Pompe à dépression de frein	57	Relais de feux de croisement		
74	Démarreur 1				

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18

Cette information s'ajoute à l'information sous « Bloc-fusibles d'ensemble d'instruments » dans la section Entretien du véhicule du guide du propriétaire.

Bloc-fusibles d'ensemble d'instruments

Le boîtier à fusibles du tableau de bord se trouve à l'extrémité du côté conducteur du tableau de bord.



Pour accéder aux fusibles, déposer le panneau d'extrémité en appuyant prudemment au moyen d'un outil de plastique près de chaque agrafe, en commençant au point illustré.




Pour poser le couvercle d'extrémité, introduire les onglets de l'arrière du couvercle dans les fentes du tableau de bord, aux points illustrés. Aligner les agrafes sur les fentes du tableau de bord et enfoncer le couvercle en place.

Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles et relais illustrés.

5127191

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18

6



Fusibles	Usage
2	Moteur de porte-gobelets
3	Verrouillage de la colonne de direction électrique
4	_
5	_
6	Colonne de direction inclinable et télescopique
8	Connecteur de diagnostic
9	Déverrouillage de la boîte à gant
10	Shunt
11	Module confort/ commodité 1
12	Module confort/ commodité 5

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U,S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18

Fusibles	Usage	Fusibles	Usage	Disjoncteurs	Usage
13	Module confort/	24	Affichage	CB1	Prise de courant
	commodité 6	25	Volant de direction		auxiliaire
14	_		chauffant	CB7	_
15	Module confort/	26	Chargeur sans fil		
	commodité 7	27	Commandes au volant	Relais	Usage
16	Module de commande	28	_	K10	Prolongation de
	de la boîte de vitesses	29	Éclairage du miroir de		l'alimentation des accessoires/Accessoire
17	_	27	courtoisie	W (05	
18	_	30	_	K605	Logistique
19	Prise de courant	31	Design of the design of the second of the se	K644	Prolongation de l'alimentation des
	auxiliaire	31	Prolongation de l'alimentation des		accessoires/
20	Allume-cigare		accessoires/Accessoire		Déverrouillage de la
21	Chargeur sans fil	32	_		boîte à gants d'accessoire
22	Module de diagnostic	33	Commande de		d'accessoire
	de détection/détection		chauffage, soufflerie de		
	automatique d'occupant		ventilation/climatisation		
23	Commande de radio/ DVD/chauffage, ventilation/climatisation				

5127197

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18

8


Cette information s'ajoute à l'information sous «Bloc-fusibles de coffre» dans la section Entretien du véhicule du manuel du propriétaire.

Bloc-fusibles de coffre



Le boîtier à fusibles de coffre se trouve derrière un couvercle du côté conducteur du coffre.

Le véhicule peut ne pas être équipé de tous les fusibles, relais et fonctions illustrés.





Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18

					9	
Fusibles	Usage	Fusibles	Usage	Fusibles	Usage	
1	Module arrière de commande du	11	Connecteur de remorque	27	Alerte d'angle mort/ Avertissement de	
	conducteur/ Transformateur c.c c.c	corradetear	12	OnStar (option)		changement de voie/ Module de calcul
2	Glace du côté gauche	13	Glace du côté droit		d'objet extérieur	
3	Module confort/	14	Frein de stationnement	28	Remorque/pare-soleil	
4	commodité 8 Inverseur de courant	15	électrique —	29	Sièges chauffants arrière	
	alternatif	16	Déverrouillage du coffre	30	Système d'amortisse- ment semi-actif	
5	Entrée passive/ démarrage passif/ batterie 1	19 21	Logistique Module de miroir de	31	Module de commande de la boîte de transfert/	
6	Module confort/ commodité 4	22	rétroviseur —		Module arrière de commande du conducteur	
7	Rétroviseurs chauffants	23	Ventilation de boîtier	32	Module antivol/	
8	Amplificateur	24	Module confort/	32	ouvre-porte de garage	
9	Désembueur de lunette		commodité 2		universel/capteur de	
	arrière	25	Caméra à vision arrière		pluie	
10	Brise-glace	26	Sièges avant ventilés	33	Assistance au stationnement ultrasonique	

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information




Spanish Version: 2015 ATS Owner's Manual Insert

Cadillac ATS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707477) - 2015 - Insert - 7/17/18

Insertar en el manual del propietario del Cadillac ATS 2015

Esta información es adicional a la información bajo "Bloque de fusibles del compartimiento trasero" que se encuentra en la Sección Cuidado del vehículo del manual del propietario.





La caja de fusibles del compartimento de carga se encuentra detrás de una cubierta en el lado del conductor del compartimento de carga.

Es posible que el vehículo no cuente con todos los fusibles, los relevadores y las características que se ilustran.




Impreso en los EE.UU. Número de parte 18025ATS15MX

^e2018 General Motors LLC. Todos los derechos reservados.

5129011

Cadillac ATS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707477) - 2015 - Insert - 7/17/18



Número	Uso
1	Módulo trasero de control del conductor
2	Ventanilla izquierda
3	Módulo de control de la carrocería 8
4	Inversor C/A
5	Batería de entrada pasiva arranque pasivo 1
6	Módulo de control de la carrocería 4
7	Espejos con calefacción
8	Amplificador
9	Desempañante del medallón
10	Roturas de cristal
11	Conector del remolque





Cadillac ATS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707477) - 2015 - Insert - 7/17/18

ımero	USO	Nume
12	OnStar (si está equipado)	23
13	Ventana derecha	24
14	Freno de estaciona-	
	miento eléctrico	25
15	No usado	
16	Liberador de la cajuela	26
17	Relevador de marcha	27
18	Relevador de	28
	logística	29

Fusible de logística

Relevador de desempañante del medallón Módulo del espejo de la ventana No usado

20

Número	Uso
23	Respiradero del recipiente
24	Módulo de control de la carrocería 2
25	Cámara de visión trasera
26	Asientos con ventilación delanteros
27	SBZA/LDW/EOCM
28	Remolque/Parasol
29	Asientos con calefacción traseros
30	Sistema semiactivo de amortiguación
31	Módulo de control de la caja de transferencia

Número	Uso
32	Módulo antirrobo/ Abridor universal de puerta de cochera/ Sensor de lluvia
33	UPA
34	Radio/DVD
35	Válvula de escape
36	Remolque
37	Bomba de combustible/Módulo de control del sistema de combustible
38	No usado
39	No usado
40	Run Crank 2 (Operación arranque)

5129015

Cadillac ATS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707477) - 2015 - Insert - 7/17/18

4

Número	Uso
41	Run Crank 2 (Operación arranque)
42	Módulo de memoria de asiento
43	Módulo de control de la carrocería 3
44	No usado
45	Control de voltaje regulado por batería
46	Batería del módulo de control del motor
47	No usado
48	No usado
49	Módulo del remolque
50	Seguridad de bloqueo de las puertas

Número	Uso
51	Liberación de cierre trasero
52	Cierre trasero 2
53	No usado
54	Seguridad de bloqueo de las puertas
55	No usado
56	Puerta de combustible

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



2015 CTS Owner's Manual Insert

Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 7/19/18

Insertar en el manual del propietario del Cadillac CTS 2015

Esta información se agrega a la información en "Bloque de fusibles del tablero de instrumentos" que se encuentra en la sección Cuidado del vehículo del manual del propietario.

Bloque de fusibles del tablero de instrumentos

El bloque de fusibles del tablero de instrumentos está en el extremo del lado del conductor del tablero de instrumentos.



Para tener acceso a los fusibles, remueva el panel de extremo haciendo palanca suavemente con una herramienta de plástico cerca de cada broche, comenzando en el punto que se muestra.



Para instalar la cubierta de extremo, inserte las pestañas de la parte trasera de la cubierta en las ranuras del tablero de instrumentos en los puntos que se muestran. Alinee los broches con las ranuras en el tablero de instrumentos, y presione la cubierta a su lugar.

Es posible que el vehículo no cuente con todos los fusibles y relevadores que se ilustran.



Impreso en los EE.UU.


Número de parte 18025CTS15MX

°2018 General Motors LLC. Todos los derechos reservados.





Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 7/19/18



Fusibles	Uso
2	Portavasos motorizado
3	Bloqueo eléctrico de la columna de dirección
4	-
5	Control de HVAC
6	Columna de dirección inclinable/ telescópica
8	Conector de enlace de datos
9	Liberación de la guantera
10	Derivador
11	Módulo de control de carrocería 1
12	Módulo de control de carrocería 5

5129020

Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 7/19/18

Fusibles	Uso	Fusibles	Uso	Fusibles	Uso
13	-	25	Volante de dirección con calefacción	CB7 (cortacircuit-	-
15	-	26	Cargador inalámbrico	os7) K10	Energía retenida
16 17	-	27	Interruptores de volante	K605	para accesorios Logística
18	-	28	_	K644	Energía retenida
19	-	29	Visor		para accesorios/ Liberación de
20	-	30	-		guantera
21	-	31	_		
22	Módulo de detección y	32	Energía retenida para accesorios		
	diagnóstico/ Detección automática de	33	Ventilador HVAC delantero		
	pasajero	CB1	Enchufe de energía		
23	Control de Radio/ DVD/HVAC	(cortacircuit- os1)	de accesorios		
24	Pantalla				

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 7/19/18

4

Esta información es adicional a la información bajo "Bloque de fusibles del compartimiento trasero" que se encuentra en la Sección Cuidado del vehículo del manual del propietario.

Bloque de fusibles del compartimiento trasero




La caja de fusibles del compartimento de carga se encuentra detrás de una cubierta en el lado del conductor del compartimento de carga.

Es posible que el vehículo no cuente con todos los fusibles, los relevadores y las características que se ilustran.

5129023

Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 7/19/18



		5
Fusibles	Uso	
*1	Módulo trasero de control del conductor/ transformador DC DC	
2	Ventana izquierda	
3	Módulo de control de carrocería 8	
*4	Inversor de A/C	
5	Entrada pasiva/ Arranque pasivo/ Batería 1	
6	Módulo de control de carrocería 4	
7	Espejo con calefacción	
8	Amplificador	
9	Desempañador trasero	



Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 7/19/18

6					
Fusibles	Uso	Fusibles	Uso	Fusibles	Uso
10	Roturas de cristal	21	Módulo del espejo	*31	Módulo de control
*11	Conector del remolque	22	de la ventana –		de tracción/Módulo de transmisión de control trasera
12	OnStar (si está equipado)	23	Respiradero del recipiente	32	Módulo anti-robo/ Abridor universal de
13	Ventana derecha	24	Módulo de control		puerta de cochera/
14	Freno de estaciona-		de carrocería 2		Sensor de Iluvia
	miento eléctrico	*25	Cámara de visión	*33	UPA
15	-	***	trasera	*34	Radio/DVD
16	Liberador de la	*26	Asientos con ventilación	35	Válvula de escape 1
	cajuela		delanteros	*36	Remolque
*17	Relevador RUN	*27	SBZA/LDW/EOCM	37	Bomba de
*18	Relevador de logística	*28	Remolque/Parasol		combustible/Módulo de control del
*19	Logística	*29	Asientos con calefacción traseros		sistema de combustible
20	Relevador de desempañador de	*30	Sistema semi-activo	38	Válvula de escape 2
	la ventana trasera		de amortiguación	39	-

5129027

Cadillac CTS Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-7707478) - 2015 - Insert - 7/19/18

Fusibles	Uso	Fusibles	Uso
40	Run crank 2 (Operación	*49	Módulo del remolque
	arranque)	50	Seguridad de
41	Run crank 2 (Operación		bloqueo de las puertas
	arranque)	51	Liberación de cierre
*42	Módulo de memoria		trasero
	del asiento	52	Cierre trasero 2
43	Módulo de control de carrocería 3	53	_
		54	Seguridad de
44	-		bloqueo de las
45	Control de voltaje		puertas
	regulado por batería	55	-
46	Módulo de control del motor/Batería	*56	Puerta de combustible
47	_		
48	_	* Opcional	

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



2016 ATS Owner's Manual Insert

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9085354) - 2016 - Insert - 7/17/18

INSERTO AL MANUAL DEL PROPIETARIO CADILLAC ATS/ATS-V 2016

Esta información es adicional a la información bajo "Bloque de fusibles del compartimiento trasero" que se encuentra en la Sección Cuidado del vehiculo del manual del propietario.

Bloque de fusibles del compartimiento trasero



Impreso en los EE.UU. Número de parte 18025ATS16MX La caja de fusibles del compartimento de carga se encuentra detrás de una cubierta en el lado del conductor del compartimento de carga.


Es posible que el vehículo no cuente con todos los fusibles, los relevadores y las características que se ilustran.

°2016 General Motors LLC. Todos los derechos reservados.





Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9085354) - 2016 - Insert - 7/17/18



Fusibles	Uso
*1	Módulo trasero de control del conductor/ transformador DC DC
2	Ventana izquierda
3	Módulo de control de carrocería 8
*4	Inversor de A/C
5	Batería de entrada pasiva/arranque pasivo 1
6	Módulo de control de carrocería 4
7	Espejos con calefacción
8	Amplificador
9	Desempañador de la ventana trasera
10	Roturas de cristal

5129033

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9085354) - 2016 - Insert - 7/17/18

					ქ
Fusibles	Uso	Fusibles	Uso	Fusibles	Uso
*11	Conector del remolque	23	Respiradero del recipiente	32	Módulo antirrobo/ Abridor universal de
12	OnStar (si está equipado)	24	Módulo de control de carrocería 2		puerta de cochera/ Sensor de lluvia
13	Ventana derecha	*25	Cámara de visión	*33	UPA
14	Freno de estaciona-		trasera	*34	Radio/DVD
	miento eléctrico	*26	Asientos con	35	Válvula de escape
15	_		ventilación delanteros	*36	Remolque
16	Liberador de la cajuela	*27	SBZA/LDW/EOCM	37	Bomba de combustible/Módulo
*17	Relevador de	*28	Remolque/Parasol		de control del
	operación	*29	Asientos con		sistema de combustible
*18	Relevador de logística		calefacción traseros	38	_
*19	Logística	*30	Sistema semi-activo	39	_
20	Relevador de desempañador de la ventana trasera	*31	de amortiguación Módulo de control de caja de transferencia/ Módulo de unidad de	40	Run crank 2 (Operación arranque)
21	Módulo del espejo de la ventana		control trasera	41	Run crank 2 (Operación arranque)
22	-				





Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9085354) - 2016 - Insert - 7/17/18

Fusibles	Uso	Fusibles	Uso
*42	Módulo de memoria del asiento	54	Seguridad de bloqueo de las puertas
43	Módulo de control de	55	-
	carrocería 3	*56	Puerta de
44	-		combustible
45	Control de voltaje regulado por batería	* Opcional	
46	Batería del módulo de control del motor		
47	_		
48	_		
*49	Módulo del remolque		
50	Seguridad de bloqueo de las puertas		
51	Liberación de cierre trasero		
52	Cierre trasero 2		
53	_		

2016 CTS Owner's Manual Insert

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 7/18/18

INSERTO AL MANUAL DEL PROPIETARIO DEL CADILLAC CTS/CTS-V 2016

Esta información es adicional a la información bajo "Bloque de fusibles del compartimiento del motor" que se encuentra en la Sección Cuidado del vehículo del manual del propietario.

Bloque de fusibles compartimiento de motor

El bloque de fusibles está debajo del cofre está en el lado del pasajero del compartimiento del motor.



Levante la cubierta del bloque de fusibles para tener acceso a los fusibles.

Es posible que el vehículo no cuente con todos los fusibles y relevadores que se ilustran.

Precaución

Derramar líquidos sobre cualquier componente eléctrico del vehículo puede dañarlo. Mantenga siempre en su sitio las cubiertas de todos los componentes eléctricos.




Impreso en los EE.UU. Número de parte 18025CTS16MX

°2018 General Motors LLC. Todos los derechos reservados.

5120045

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 7/18/18



Fusibles	Uso
1	-
2	-
*3	Cinturón de seguridad motorizado del pasajero
4	-
5	-
6	Asiento eléctrico del conductor
7	-
*8	Relevador de lavador de faro
9	-
10	-
11	-
12	-
13	Asiento eléctrico del pasajero
14	-



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 7/18/18

Fusibles	Uso	Fusibles	Uso	Fusibles	Uso
15	-	*29	AFS AHL/Protección	*42	Módulo de control
16	_		de transeúntes		del motor
*17	Lavadores de faros	30	-	43	-
18	_	31	Interruptor de la	44	-
19	Bomba de ABS		ventana del pasajero	45	Lavadores
20	Válvula de ABS	32	-	46	_
	valvula de Ab3	33	Quemacocos	47	Relevador del lavador
*21	_	34	Limpiador delantero	4,	delantero
22	Cinturón de seguridad motorizado	35	Bloqueo de la	48	Tablero de
	del conductor		columna de dirección		instrumentos/
23	Relevador de control	36	RBEC/Ignición		Carrocería/Ignición
23	del lavador	37	-/MIL ignición	49	FSCM/Ignición
24	Relevador de	38	-/PT fusible	*50	Volante de dirección
	velocidad del lavador	39	Sensor de O2/		con calefacción
25	Relevador de control	3,4	Emisiones	*51	Módulo de control
	del motor	40	Bobina/inyectores de		del motor/Encendido
*26	_	40	ignición	*52	TCM/Ignición
27	Asiento calentado 2	41	Bobinas/inyectores de	53	Bomba de
28	-/Revertir bloqueo		ignición/–		refrigerante
		I		1	

5129047

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 7/18/18

ļ			
Fusibles	Uso	Fusibles	Uso
*54	Relevador de bomba	*65	Faro HID izquierdo
	de refrigerante	66	Faro HID derecho
55	-	67	Faros de luz alta
*56	Módulo de control de la transmisión/-	68	Obturador aéreo
57	Relevador de faro de	69	Claxon
	luz baja	70	Relevador de claxon
58	Relevador de faro de luz alta	71	Ventilador de enfriamiento
59	Operar/Relevador de	72	Motor de arranque 2
a	arranque	*73	Bomba de vacío de
60	Relevador de motor		los frenos
	de arranque 2	74	Motor de arranque
*61	Relevador de bomba de vacío	75	Embrague de A/C (aire acondicionado)
62	Relevador de motor de arranque	76	-
*63	Relevador de control A/C	* Opcional	
*64	Nivelación		

automática de faros

Esta información es adicional a la información bajo "Bloque de fusibles del tablero de instrumentos" que se encuentra en la Sección Cuidado del vehículo del manual del propietario.

El bloque de fusibles del tablero de instrumentos está en el extremo del lado del conductor del tablero de



Para tener acceso a los fusibles, remueva el panel de extremo haciendo palanca suavemente con una

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 7/18/18

herramienta de plástico cerca de cada broche, comenzando en el punto que se muestra.




Para instalar la cubierta de extremo, inserte las pestañas de la parte trasera de la cubierta en las ranuras del tablero de instrumentos en los puntos que se muestran. Alinee los broches con las ranuras en el tablero de instrumentos, y presione la cubierta a su lugar.

Es posible que el vehículo no cuente con todos los fusibles y relevadores que se ilustran.

5129050

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 7/18/18

6



Fusibles	Uso
2	Portavasos motorizado
3	Bloqueo eléctrico de la columna de dirección
4	-
5	Control de HVAC
6	Columna de dirección inclinable/telescópica
8	Conector de enlace de datos
9	Liberación de la guantera
10	Derivador
11	Módulo de control de carrocería l
12	Módulo de control de carrocería 5
13	Módulo de control de carrocería 6



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9159276) - 2016 - Insert - 7/18/18

Fusibles	Uso	Fusibles	Uso
14	-	27	Interruptores de
15	Módulo de control de		volante
	carrocería 7	28	-
16	Módulo de control de	29	Visor
	la transmisión	30	-
17	-	31	-
18	-	32	_
19	-	33	Ventilador HVAC
20	-		delantero
21	-	CBI	Enchufe de energía
22	Módulo de detección y diagnóstico/	(cortacircuit- os1)	de accesorios
	Detección automática	CB7	-
	de pasajero	(cortacircuit- os7)	
23	Control de Radio/ DVD/HVAC	K10	Energía retenida para
24	Pantalla	RIO	accesorios
25	Volante de dirección	K605	Logística
23	con calefacción	K644	Liberación de la
26	Cargador inalámbrico		guantera

Esta información se agrega a la información en "Bloqueo de fusibles del compartimento trasero" que se encuentra en la sección de Cuidado del vehículo del manual del propietario

Bloque de fusibles del compartimiento trasero



La caja de fusibles del compartimento de carga se encuentra detrás de una cubierta en el lado del conductor del compartimento de carga.

512905

2017 ATS Owner's Manual Insert

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information




Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 7/18/18

INSERTO AL MANUAL DEL PROPIETARIO CADILLAC ATS/ATS-V 2017

Esta información es adicional a la información bajo "Bloque de fusibles del compartimiento del motor" que se encuentra en la Sección Cuidado del vehículo del manual del propietario.

Bloque de fusibles compartimiento de motor

El bloque de fusibles está debajo del cofre está en el lado del pasajero del compartimiento del motor.



Levante la cubierta del bloque de fusibles para tener acceso a los fusibles

Es posible que el vehículo no cuente con todos los fusibles y relevadores que se ilustran.

Precaución

Derramar líquidos sobre cualquier componente eléctrico del vehículo puede dañarlo. Mantenga siempre en su sitio las cubiertas de todos los componentes eléctricos.




Impreso en los EE.UU. Número de parte 18025ATS17MX

°2018 General Motors LLC. Todos los derechos reservados.

5129053

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 7/18/18



Fusibles	Uso
1	-
2	-
3	Cinturón de seguridad motorizado del pasajero
4	-
5	-
6	Asiento eléctrico del conductor
7	-
8	Relevador de lavador de faro
9	-
10	-
11	-
12	-
13	Asiento eléctrico del pasajero
14	-



Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 7/18/18

					3
Fusibles	Uso	Fusibles	Uso	Fusibles	Uso
15	Entrada pasiva/	28	-/Revertir bloqueo	41	-Bobinas/inyectores
16	Arranque pasivo –	29	AFS AHL/Protección de transeúntes	42	de ignición Módulo de control
17	Lavador de faro	30	_		del motor
18	_	31	Interruptor de la	43	-
19	Bomba de ABS		ventana del pasajero	44	_
20	Válvula de ABS	32	_	45	Lavador
21	- Tarvara de 7155	33	Quemacocos	46	Relevador del lavador
22	Cinturón de	34	Limpiador delantero		trasero
22	seguridad motorizado del conductor	35	Bloqueo de la columna de dirección	47	Relevador del lavador delantero
23	Relevador de control del lavador	36	Centro eléctrico/ ignición con barra	48	Cuerpo del tablero de instrumentos/ Ignición
24	Relevador de		colectora trasera	49	Módulo de control
	velocidad del lavador	37	-/MIL/Ignición	49	del sistema de
25	Relevador de control	38	Obturador aéreo		combustible/Ignición
26	del motor –	39	Sensor de O2/ Emisiones	50	Volante de dirección con calefacción
27	-/Asiento calentado 2	40	Bobinas/inyectores de ignición		

5129056

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 7/18/18

Fus	ibles	Uso	Fusibles	Uso
!	51	Módulo de control del motor/Encendido	62	Relevador de motor de arranque
	52	Módulo de control de la transmisión/	63	Relevador de control A/C
	53	Encendido Bomba de	64	Nivelación de faros adaptativos
		refrigerante	65	Faro HID izquierdo
	54	Relevador de bomba de refrigerante	66	Faro HID derecho
!	55	-	67	Faro de luz alta izquierdo/derecho
	56	Módulo de control de la transmisión/–	68	Motor de nivelación del faro
	57	Relevador de faro de luz baja	69	Claxon
	58	Relevador de faro de	70	Relevador de claxon
		luz alta	71	Ventilador de enfriamiento
	59	Operar/Relevador de arranque	72	Motor de arranque 2
(60	Relevador de motor de arranque 2	73	Bomba de vacío de los frenos
(61	Relevador de bomba	74	Motor de arranque

Fusibles	Uso
75	Embrague de A/C (aire acondicionado)
76	_




La caja de fusibles del compartimento de carga se encuentra detrás de una cubierta en el lado del conductor del compartimento de carga.

Es posible que el vehículo no cuente con todos los fusibles, los relevadores y las características que se ilustran.



Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 7/18/18



	5
Fusibles	Uso
*1	Módulo trasero de control del conductor/ transformador DC DC
2	Ventana izquierda
3	Módulo de control de carrocería 8
*4	Inversor de A/C
5	Batería de entrada pasiva/arranque pasivo I
6	Módulo de control de carrocería 4
7	Espejos con calefacción
8	Amplificador
9	Desempañador de la ventana trasera
10	Roturas de cristal

5129058

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 7/18/18

Fusibles	Uso	Fusibles	Uso	Fusibles	Uso
*11	Conector del	22	-	32	Módulo antirrobo/
12	remolque OnStar (si está	23	Respiradero del recipiente		Abridor universal d puerta de cochera/ Sensor de lluvia
13	equipado) Ventana derecha	24	Módulo de control de carrocería 2	*33	UPA
14	Freno de estaciona-	*25	Cámara de visión	*34	Radio/DVD
••	miento eléctrico	23	trasera	*35	Válvula de escape
15	-	*26	Asientos con	*36	Remolque
16	Liberador de la cajuela		ventilación delanteros	37	Bomba de combustible/Módu
*17	Relevador de	*27	SBZA/LDW/EOCM		de control del
	operación	*28	Remolque/Parasol		sistema de combustible
*18	Relevador de logística	*29	Asientos con	*38	Cebado de bomba
*19	_		calefacción traseros	36	combustible/Válvu
20	Relevador de desempañador de la	*30	Sistema semi-activo de amortiguación	39	de escape (serie V)
	ventana trasera	*31	Módulo de control de	40	Válvula de escape
21	Módulo del espejo de la ventana		caja de transferencia/ Módulo de unidad de control trasera	40	valvula de escape



Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-9956102) - 2017 - insert - 7/18/18

Fusibles	Uso	Fusibles	Uso
*41	Run Crank 2 (Operación	51	Liberación de cierre trasero
	arranque)/Cebado de bomba de	52	Cierre trasero 2
	combustible	53	-
*42	Módulo de memoria del asiento	54	Seguridad de bloqueo de las puertas
43	Módulo de control de	55	_
	carrocería 3	*56	Puerta de
44	-		combustible
45	Control de voltaje regulado por batería	* Opcional	
46	Batería del módulo de control del motor		
47	-		
48	-		
*49	Módulo del remolque		
50	Seguridad de bloqueo de las puertas		

5129060

2017 CTS Owner's Manual Insert

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada-2ndPrint-11254870) - 2017 - Insert - 7/18/18

INSERTO AL MANUAL DEL PROPIETARIO DEL CADILLAC CTS/CTS-V 2017

Esta información es adicional a la información bajo "Bloque de fusibles del compartimiento trasero" que se encuentra en la Sección Cuidado del vehículo del manual del propietario.

Bloque de fusibles del compartimiento trasero



La caja de fusibles del compartimento de carga se encuentra detrás de una cubierta en el lado del conductor del compartimento de carga.

Es posible que el vehículo no cuente con todos los fusibles, los relevadores y las características que se ilustran.




Impreso en los EE.UU. Número de parte 18025CTS17MX

°2018 General Motors LLC. Todos los derechos reservados.

5129061

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada-2ndPrint-11254870) - 2017 - Insert - 7/18/18



Fusibles	Uso
*1	Módulo trasero de control del conductor/ transformador DC DC
2	Ventana izquierda
3	Módulo de control de carrocería 8
*4	Inversor de A/C
5	Entrada pasiva/ Arranque pasivo/ Batería 1
6	Módulo de control de carrocería 4
7	Espejo con calefacción
8	Amplificador
9	Desempañador trasero





Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada-2ndPrint-11254870) - 2017 - Insert - 7/18/18

Fusibles	Uso	Fusibles	Uso	Fusibles	Uso
10	Roturas de cristal	22	-	*31	Módulo de control de
*11	Conector del remolque	23	Respiradero del recipiente		tracción/Módulo de transmisión de control trasera
12	OnStar (si está equipado)	24	Módulo de control de carrocería 2	32	Módulo anti-robo/ Abridor universal de
13	Ventana derecha	*25	Cámara de visión		puerta de cochera/
14	Freno de estaciona-		trasera		Sensor de lluvia
	miento eléctrico	*26	Asientos con	*33	UPA
15	_		ventilación delanteros	*34	Radio/DVD
16	Liberador de la cajuela	*27	SBZA/LDW/EOCM	35	Válvula de escape
*17	Relevador RUN	*28	Remolque/Parasol	*36	Remolque
		*29	Asientos con	37	Bomba de
*18	Relevador de logística		calefacción traseros		combustible/Módulo de control del
*19	Logística	*30	Sistema semi-activo		sistema de
20	Relevador de		de amortiguación		combustible
	desempañador de la ventana trasera			*38	Cebado de bomba de
21	Módulo del espejo de la ventana				de escape (serie V)

5129063

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada-2ndPrint-11254870) - 2017 - Insert - 7/18/18

Fusibles	Uso	Fusibles	Uso
39	-	50	Seguridad de bloqueo de las puertas
*40	Válvula de escape	51	Liberación de cierre
*41	Run Crank 2 (Operación	51	trasero
	arranque)/Cebado de	52	Cierre trasero
	bomba de combustible	53	-
*42	Módulo de memoria del asiento	54	Seguridad de bloqueo de las puertas
43	Módulo de control de	55	-
43	carrocería 3	*56	Puerta de combustible
44	-		Combustible
45	Control de voltaje regulado por batería	* Opcional	
46	Módulo de control del motor/Batería		
47	_		
48	_		
*49	Módulo del remolque		

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



2018 ATS Owner's Manual Insert

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U, S/Canada/Mexico-11349135) - 2018 - insert - 7/17/18

INSERTO AL MANUAL DEL PROPIETARIO CADILLAC ATS/ATS-V 2018

Esta información es adicional a la información bajo "Bloque de fusibles del compartimiento trasero" que se encuentra en la Sección Cuidado del vehículo del manual del propietario.

Bloque de fusibles del compartimiento trasero





Impreso en los EE.UU. Número de parte 18025ATS18MX

La caja de fusibles del compartimento de carga se encuentra detrás de una cubierta en el lado del conductor del compartimento de carga.

Es posible que el vehículo no cuente con todos los fusibles, los relevadores y las características que se ilustran.


°2018 General Motors LLC. Todos los derechos reservados.

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349135) - 2018 - insert - 7/17/18

2



Fusibles	Uso
1	Módulo trasero de control del conductor/ transformador DC DC
2	Ventana izquierda
3	Módulo de control de carrocería 8
4	Inversor de corriente alterna
5	Entrada pasiva/ Arranque pasivo/ Batería 1
6	Módulo de control de carrocería 4
7	Espejos con calefacción
8	Amplificador
9	Desempañador de la ventana trasera
10	Roturas de cristal

5129067

Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349135) - 2018 - insert - 7/17/18

					<u> </u>
Fusibles	Uso	Fusibles	Uso	Fusibles	Uso
11	Conector del remolque	26	Asientos con ventilación delanteros	33	Asistencia ultrasónica para esta- cionamiento
12	OnStar (si está equipado)	27	Alerta de zona ciega	34	Radio/DVD
13	Ventana derecha		lateral/Advertencia de desvío de carril/	35	– /Válvula de escape (serie V)
14	Freno de estaciona- miento eléctrico		Módulo de cálculo de objetos externos	36	Remolque
15	-	28	Remolque/Parasol	37	Módulo de control
16	Liberador de la cajuela	29	Asientos con calefacción traseros		del sistema de combustible
19	Logística	30	Sistema semi-activo	38	Cebado de bomba de combustible/Válvula
21	Módulo del espejo de la ventana	31	de amortiguación Módulo de control de		de escape (serie V)
22	_	31	caja de transferencia/	39	-
23	Respiradero del recipiente		Módulo de unidad de control trasera	42	Módulo de memoria del asiento
24	Módulo de control de carrocería 2	32	Módulo antirrobo/ Abridor universal de	43	Módulo de control de carrocería 3
25	Cámara de visión trasera		puerta de cochera/ Sensor de lluvia	44	-





Cadillac ATS/ATS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-11349135) - 2018 - insert - 7/17/18 4

Fusibles	Uso	Relevadores	Uso
45	Control de voltaje regulado por batería	41	Cebado de bomba de combustible/
46	Módulo de control del motor/Batería		Operación de marcha 2
47	-	50	Seguridad de bloqueo de puerta para niños
48	-	51	Cierre trasero
49	Módulo del remolque	52	Cierre trasero 2
53	-	54	Seguridad de bloqueo
55	-		de las puertas
Relevadores	Uso	56	Puerta de combustible
17	Remolque		
18	Logística		
20	Desempañador de la ventana trasera		
40	Operación de marcha 2 (Serie V)		

5129070

2018 CTS Owner's Manual Insert

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18

INSERTO AL MANUAL DEL PROPIETARIO DEL CADILLAC CTS/CTS-V 2018

Esta información es adicional a la información bajo "Bloque de fusibles del compartimiento del motor" que se encuentra en la Sección Cuidado del vehículo del manual del propietario.

Bloque de fusibles compartimiento de motor

El bloque de fusibles está debajo del cofre está en el lado del pasajero del compartimiento del motor.



Levante la cubierta del bloque de fusibles para tener acceso a los fusibles.

Es posible que el vehículo no cuente con todos los fusibles y relevadores que se ilustran.

Precaución

Derramar líquidos sobre cualquier componente eléctrico del vehículo puede dañarlo. Mantenga siempre en su sitio las cubiertas de todos los componentes eléctricos.




Número de parte 18025CTS18MX

°2018 General Motors LLC. Todos los derechos reservados.

5129071

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18



Fusibles	Uso
1	-
2	-
3	Cinturón de seguridad motorizado del pasajero
4	-
5	-
6	Asiento eléctrico del conductor
7	-
9	_
10	-
11	-
12	-
13	Asiento eléctrico del pasajero
14	-
15	Entrada pasiva/Arranque pasivo
16	-

Customer Satisfaction Program 18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18

					3
Fusibles	Uso	Fusibles	Uso	Fusibles	Uso
17	Lavador de faro	33	Quemacocos	48	Tablero de instrumentos/
18	-	34	Limpiador delantero		Carrocería/Ignición
19	Bomba del sistema de frenos antibloqueo	35	Bloqueo de la columna de dirección	49	Módulo de control del sistema de combustible/ Ignición
20	Válvula del sistema de frenos antibloqueo	36	Centro eléctrico/ignición con barra colectora trasera	50	Volante de dirección con calefacción
21 22	Cinturón de seguridad	37	-/Luz indicadora de falla/ Ignición	51	Módulo de control del motor/Encendido
26	motorizado del conductor -	38	Obturador aéreo	52	Módulo de control de la transmisión/Encendido
27	-/Asiento calentado 2	39	Sensor de O2/Emisiones	53	Bomba de refrigerante
28	-/Revertir bloqueo	40	Bobina de ignición par/ Sensor O2	55	-
29	Iluminación frontal adaptativa, Nivelación automática de faro/	41	Bobina de ignición - impar	56	Módulo de control de la transmisión
20	Protección de peatón	42	Módulo de control del motor	64	Nivelación de faros adaptativos
30		43	_	65	Faro HID izquierdo
31	Interruptor de la ventana del pasajero	44	_	66	Faro HID derecho
32	_	45	Lavador		

5129073

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18

Fusibles	Uso	Relevadores	Uso	Relevadores	Uso
67	Faro de luz alta	8	Lavador de faro	58	Faro de luz alta
	izquierdo/derecho	23	Control del limpiador	59	Marcha/corr
68	Motor de nivelación del faro	24	Velocidad del		conmutada
			limpiador	60	Motor de arranque 2
69	Claxon	25	Módulo de control	61	Bomba de vacío
71	Ventilador de enfriamiento		del motor	62	Motor de arranque l
		46	Lavador trasero	63	Control de aire
72	Motor de arranque 2	47	Lavador delantero		acondicionado
73	Bomba de vacío de los frenos	54	Bomba de refrigerante	70	Claxon
74	Motor de arranque 1	57	Relevador de faro de		
75	Embrague del aire acondicionado		luz baja		
76	_				

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18

Esta información es adicional a la información bajo "Bloque de fusibles del tablero de instrumentos" que se encuentra en la Sección Cuidado del vehículo del manual del propietario

Bloque de fusibles del tablero de instrumentos

El bloque de fusibles del tablero de instrumentos está en el extremo del lado del conductor del tablero de instrumentos.



Para tener acceso a los fusibles, remueva el panel de extremo haciendo palanca suavemente con una herramienta de plástico cerca de cada broche, comenzando en el punto que se muestra.




Para instalar la cubierta de extremo, inserte las pestañas de la parte trasera de la cubierta en las ranuras del tablero de instrumentos en los puntos que se muestran. Alinee los broches con las ranuras en el tablero de instrumentos, y presione la cubierta a su lugar.

Es posible que el vehículo no cuente con todos los fusibles y relevadores que se ilustran.

5129075

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U,S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18

6



Fusibles	Uso
2	Motor de portavasos
3	Bloqueo eléctrico de la columna de dirección
4	-
5	-
6	Columna de dirección telescópica y con inclinación
8	Conector de enlace de datos
9	Liberación de la guantera
10	Derivador
11	Módulo de control de carrocería 1
12	Módulo de control de carrocería 5

5129076

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S./Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18

Fusibles	Uso	Fusibles	Uso	Fusibles	Uso
13	Módulo de control	22	Módulo de detección	27	Controles al volante
	de carrocería 6		y diagnóstico/ Detección	28	-
14	-		automática de	29	Lampara de tocador
15	Módulo de control		pasajero		de visor
	de carrocería 7	23	Control de Radio/	30	-
16	Módulo de control de la transmisión		DVD/Control de calefacción,	31	Energía retenida para accesorios/
17	-		ventilación/Aire acondicionado		Accesorio
18	-	24	Pantalla	32	_
19	Salida de corriente			33	Calefacción,
	auxiliar	25	Volante de dirección con calefacción		ventilación
20	Encendedor	26			delantera/Ventilado de control de aire
21	Cargador inalámbrico	20	Cargador inalámbrico		acondicionado

5129077

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18

8

Disyuntores de Uso circuito

CB1 Salida de corriente (cortacircuitos1) auxiliar

CB7 – (cortacircuitos7)

Relevadores Uso

K10 Energía retenida para accesorios/Accesorio

K605 Logística

K644 Energía retenida para accesorios/Accesorio / Liberación de la guantera Esta información es adicional a la información bajo "Bloqueo de fusibles del compartimento trasero" que se encuentra en la sección de Cuidado del vehículo del manual del propietario

Bloque de fusibles del compartimiento trasero



La caja de fusibles del compartimento de carga se encuentra detrás de una cubierta en el lado del conductor del compartimento de carga.


Es posible que el vehículo no cuente con todos los fusibles, los relevadores y las características que se ilustran.

5129078

Customer Satisfaction Program 18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18



	9
Fusibles	Uso
1	Módulo trasero de control del conductor/ transformador DC DC
2	Ventana izquierda
3	Módulo de control de carrocería 8
4	Inversor de corriente alterna
5	Entrada pasiva/ Arranque pasivo/ Batería 1
6	Módulo de control de carrocería 4
7	Espejos con calefacción
8	Amplificador
9	Desempañador de la ventana trasera
10	Roturas de cristal

5129079

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U,S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18

Fusibles	Uso	Fusibles	Uso	Fusibles	Uso
11	Conector del remolque	26	Asientos con ventilación	33	Asistencia ultrasónica para esta
12	OnStar (si está equipado)	27	delanteros Alerta de zona ciega	34	cionamiento Radio/DVD
13	Ventana derecha		lateral/Advertencia de desvío de carril/	35	– /Válvula de escape (serie V)
14	Freno de estaciona- miento eléctrico		Módulo de cálculo de objetos externos	36	Remolque
15	-	28	Remolque/Parasol	37	Módulo de control
16	Liberador de la cajuela	29	Asientos con calefacción traseros		del sistema de combustible
19	Logística	30	Sistema semi-activo	38	Cebado de bomba de combustible/Válvula
21	Módulo del espejo de		de amortiguación		de escape (serie V)
	la ventana	31	Módulo de control de caja de transferencia/	39	_
22	-		Módulo de unidad de	42	Módulo de memoria
23	Respiradero del recipiente		control trasera		del asiento
24	Módulo de control de carrocería 2	32	Módulo antirrobo/ Abridor universal de	43	Módulo de control o carrocería 3
25	Cámara de visión trasera		puerta de cochera/ Sensor de lluvia	44	-

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



5129081

Cadillac CTS/CTS-V Owner Manual (GMNA-Localizing-U.S/Canada/Mexico-11349156) - 2018 - Insert - 7/18/18

Fusibles	Uso	Relevadores	Uso
45	Control de voltaje regulado por batería	41	Cebado de bomba de combustible/
46	Módulo de control del motor/Batería		Operación de marcha 2
47	-	50	Seguridad de bloqueo de puerta para niños
48	-	51	Cierre trasero
49	Módulo del remolque	52	Cierre trasero 2
53 55	-	54	Seguridad de bloqueo de las puertas
Relevadores	Uso	56	Puerta de combustible
17	Remolque		
18	Logística		
20	Desempañador de la ventana trasera		
40	Operación de marcha 2 (Serie V)		
		1	

Dealer Responsibility

All new, used, GM Certified Used, courtesy transportation vehicles, dealer shuttle vehicles, etc. in dealers' possession and subject to this program <u>must</u> be held and inspected/repaired per the service procedure of this bulletin <u>before</u> customers take possession of these vehicles. Involved vehicles must be held and not delivered to customers, dealer-traded, released to auction, used for demonstration, or any other purpose.

All GM Certified Used vehicles currently in the dealers' inventory within the Certified Pre-Owned Inventory System (CPOIS) will be de-certified and must be held and remedied per the service procedure in this bulletin. Upon submitting an accepted/paid warranty transaction in the Global Warranty Management (GWM) system, the vehicle can be re-certified for sale within the CPOIS system, or once again be used in the CTP program.

Dealers are to service all vehicles subject to this program at no charge to customers, regardless of mileage, age of vehicle, or ownership, through August 31, 2020. Customers who have recently purchased vehicles sold from your vehicle inventory, and for which there is no customer information indicated on the involved vehicle listing, are to be contacted by the dealer. Arrangements are to be made to make the required correction according to the instructions contained in this bulletin. A copy of the customer letter is provided in this bulletin for your use in contacting customers. Program follow-up cards should not be used for this purpose, since the customer may not as yet have received the notification letter.

In summary, whenever a vehicle subject to this program enters your vehicle inventory, or is in your facility for service through August 31, 2020, you must take the steps necessary to be sure the program correction has been made before selling or releasing the vehicle.

Dealer Reports

For dealers with involved vehicles, a listing with involved vehicles has been prepared and will be provided to U.S. and Canadian dealers through the GM GlobalConnect Recall Reports, or sent directly to export dealers. The listing may contain customer names and addresses obtained from Motor Vehicle Registration Records. The use of such motor vehicle registration data for any purpose other than follow-up necessary to complete this program is a violation of law in several states/provinces/countries. Accordingly, you are urged to limit the use of this report to the follow-up necessary to complete this program.

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information




Customer Notification

USA & Canada - General Motors will notify customers of this program on their vehicle (see copy of customer letter included with this bulletin).

Export - Letters will be sent to known owners of record located within areas covered by the US National Traffic and Motor Vehicle Safety Act. For owners outside these areas, dealers should notify customers using the attached sample letter.

GM bulletins are intended for use by professional technicians, NOT a "do-it-yourselfer". They are written to inform these technicians of conditions that may occur on some vehicles, or to provide information that could assist in the proper service of a vehicle. Properly trained technicians have the tools, equipment, safety instructions, and know-how to do a job properly and safety. If a condition is described, <u>DO NOT</u> assume that the bulletin applies to your vehicle, or that your vehicle will have that condition. See your dealer for information on whether your vehicle may benefit from the information.



18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information



Aug	ıust	20	18

inis notice applies to your venicle, vin:	This notice applies to your vehicle	ele, VIN:	
--	-------------------------------------	-----------	--

Dear General Motors Customer:

We have learned that your 2015-2018 model year Cadillac ATS or CTS may have been built with an owner manual and rear fuse box label that are incorrect.

Your satisfaction with your ATS or CTS is very important to us, so we are announcing a program to prevent this condition or, if it has occurred, to fix it.

What We Will Do: You will find enclosed a replacement rear fuse box label and owner manual insert. This service will be performed for you at **no charge until August 31, 2020**. After that, any applicable warranty will apply.

What You Should Do: If you would prefer to have your dealer install the label, please contact your <DIV_DLR> dealer to arrange a service appointment at your convenience. This service will be performed for you at no charge. Please bring the label, which is in the enclosed envelope, when you visit your dealer.

To minimize any inconvenience to you, you may choose to install the label yourself by following the enclosed instructions. We have also enclosed replacement pages for your Owner's Manual. Please insert these into your Owner's Manual for future reference.

If your dealer has already installed the label on a previous visit, please disregard the enclosed label. However, it is also important to place the enclosed Owner's Manual inserts with your current Owner's Manual to correct the fuse locations of your interior electrical center.

If you have any questions or concerns that your dealer is unable to resolve, please contact the appropriate Customer Assistance Center at the number listed below.

Division	Number	Text Telephones (TTY)
Cadillac	1-800-458-8006	1-800-833-2622
Puerto Rico – English	1-800-496-9992	
Puerto Rico – Español	1-800-496-9993	
Virgin Islands	1-800-496-9994	

We sincerely regret any inconvenience or concern that this situation may cause you. We want you to know that we will do our best, throughout your ownership experience, to ensure that your GM vehicle provides you many miles of enjoyable driving.

Neelie O'Connor Executive Director North America Contact Center Operations


Enclosure 18025

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information




Rear Compartment Fuse Box Label Installation Instructions

1. Open the rear compartment (trunk) lid. Locate the rear compartment fuse box cover.



2. Remove the cover.

NOTE: Do not install the new label on top of the existing label.




- 3. Remove the existing label.
- 4. Peel the protective liner from the back of the new label. Use care to not touch the adhesive backing.

18025 Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information





5. Center the label using the two outboard mounting tabs for reference.



- 6. Align the lower edge of the label with the bottom of the cover.
- 7. Install the label. Press firmly and smooth out the entire label ensuring the corners are fully adhered.
- 8. Reinstall the cover.

GLOBAL SAFETY FIELD INVESTIGATIONS DCS4814 URGENT - DISTRIBUTE IMMEDIATELY

Date: August 2, 2018

Subject: 18025 - Customer Satisfaction Program

Incorrect Fuse Labels and Owner Manual Fuse Information

Models: 2015-2018 Cadillac ATS

2015-2018 Cadillac CTS

To: All General Motors Dealers

General Motors is releasing Customer Satisfaction Program 18025 today. The total number of U.S. vehicles involved is approximately 119,700. Please see the attached bulletin for details.

Customer Letter Mailing

The customer letter mailing will begin the week of August 20, 2018.

Global Warranty Management (GWM)

The Investigate Vehicle History (IVH) screen in the GWM system will be updated August 3, 2018. A list of involved vehicles in dealer new inventory is attached to this message. Please hold all warranty transactions until IVH has been updated.

END OF MESSAGE GLOBAL SAFETY FIELD INVESTIGATIONS